

irit®  
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «Рутек» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,  
ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

irit®

IR-3350

# ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

MANUAL INSTRUCTIONS



**Машинка для стрижки аккумуляторная**  
**Hair clipper**

<p>Дата ремонта « » _____ 20 г.</p> <p>Содержание ремонта _____ _____ _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p><small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /</p>	<p>Дата ремонта « » _____ 20 г.</p> <p>Содержание ремонта _____ _____ _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p><small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /</p>
--	--

**Description**

1. Steel blades
2. Body
3. On/Off switch
4. Indicator light
5. Attachment comb
6. Comb
7. Scissors
8. Oiler
9. Cleaning brush
10. Power cord



**Attention!**

The appliance is not intended for professional use.

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Using this device please read the instruction manual carefully.
- Check that the main voltage corresponds to the voltage indicated on the rating label
- Always unplug the appliance before cleaning and when device is not in used.
- Use the appliance only in accordance with the instruction manual.
- Do not charge the battery with temperature lower than 10C and higher than 40C and also with direct sunlight, near heaters or in the rooms with high humidity.
- Avoid contact with water or other liquids.
- Do not use the device with wet hands.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Do not leave the appliance unattended.
- Do not use accessories which were not supplied with appliance
- Use the power cord or adapter designed for this appliance.
- Do not to repair the device by yourself. If you face problems, please contact the nearest service center.
- Do not use device on irritated skin.
- Do not use the appliance with damaged attachments or blades - this can cause injury.
- Do not use appliance for animal grooming.
- Do not keep the appliance in places where it can fall down in water.
- Do not place anywhere the working appliance because it can cause injury or material damage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

**Attention!**

To maintain your clippers in optimum condition, the blades should be oiled every few haircuts.

**Preparation and use**

- It is recommended to cut dry hair.
- Possible length of cut hair is from 2 mm to 18 mm.
- Cover your neck and shoulders with a towel, make sure that the clothing is protected from falling hair.
- Comb your hair in the direction of their growth. Use a comb that attached to the appliance.
- Switch ON the appliance.
- Grooming by hair clipper requires some skills, so the first few times leave the hair a little longer than planned, this way you can correct hairstyle.
- After using the appliance, remove all traces of cut hair using the attached brush.
- It is recommended to lubricate the blade with oiler included in the box every few haircuts.
- Warning: The device can become hot during use. It's normal and provided by technology.
- **Note:** Never immerse the appliance in water or other liquids.
- For cleaning, use a cloth lightly dampened with water or soap.
- After cleaning lubricate the blade with oiler, included in the box.
- Do not use abrasive cleaners.

**Charging**

- Before charging, make sure the battery is fully discharged
- Plug the power cord into the socket on the bottom of charging body and turn the device to the network, LED indicator will light on
- Before charging turn the shaver OFF. Push switch button down.
- Light indicator shows that shaver is on charging
- Recommended charging time is 8-12 hours. Maximum charging time should not exceed 24 hours.
- Otherwise appliance can be broken.
- Full charged device can be used during 7 days.

**The date of manufacture is marked on the packaging**

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

**RATED PARAMETERS**

**Working from the accumulator**

Voltage 220-240 V/50Hz

Service life – 2 years

Made in China



### Описание

1. Стальные лезвия
2. Корпус
3. Выключатель
4. Световой индикатор
5. Съёмная гребень-насадка
6. Расческа
7. Ножницы
8. Масленка
9. Щеточка для очистки
10. Сетевой шнур



### Внимание

Данное устройство не предназначено для профессионального использования

### Меры безопасности

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Всегда пользуйтесь машинкой для стрижки только по назначению, как указано в данной инструкции.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Не заряжайте аккумулятор в местах с температурой ниже 10С и выше 40С, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.
- Храните прибор в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждений.
- Не храните прибор в местах, где он может упасть в воду.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не беритесь за изделие мокрыми руками.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. Используйте шнур или адаптер, специально предназначенный для данной машинки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Никогда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными гребнями или зубцами - это может привести к травме.
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Не стригите машинкой животных.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

**Внимание:** регулярно смазывайте лезвия маслом, входящим в комплект поставки.

### Подготовка к работе и использование

- Рекомендуется стричь сухие волосы.
  - Допустимая длина подстригаемых волос от 2 мм до 18 мм.
  - Накройте шею и плечи полотенцем, убедитесь в том, что одежда защищена от попадания волос.
  - Расчешите волосы в направлении их роста. Используйте для этого расческу, входящую в комплект машинки.
  - Для того, чтобы машинка начала работать, сдвиньте переключатель по направлению к "ON".
  - Снимайте волосы понемногу за один раз.
  - Машинная стрижка требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз оставляйте волосы немного длиннее, чем планировалось, чтобы можно было исправить прическу.
  - После использования машинки удалите все остатки остриженных волос щеточкой, входящей в комплект поставки.
  - Рекомендуется смазывать лезвия маслом входящим в комплект поставки через каждые несколько стрижек.
- **Внимание:** Машинка может нагреваться во время использования. Это предусмотрено технологией.

### Чистка и уход

- **Внимание:** Никогда не погружайте машинку в воду или другие жидкости
- Для очистки используйте ткань, слегка смоченную водой или мыльным раствором.
- После очистки рекомендуется смазывать лезвия маслом, входящим в комплект поставки.
- Запрещается использовать абразивные материалы и чистящие средства.

### Зарядка

- Перед началом подзарядки удостоверьтесь, что аккумулятор полностью разрядился.
- Вставьте разъем шнура в гнездо зарядки и включите устройство в сеть, при этом загорится индикатор.
- Перед подзарядкой выключите машинку для стрижки. Для этого нажмите кнопку выключателя OFF.
- Горящий индикатор зарядного устройства указывает на то, что в данный момент происходит подзарядка.
- Рекомендуемая длительность подзарядки: 8-12 часов. Максимальное время зарядки не должно превышать 24 часов. В противном случае может произойти поломка прибора или повреждение электропроводки.
- Заряженная в течение 8 часов машинка может работать без подзарядки 20 мин.
- Заряженная машинка может быть использована в течение 7 дней.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.**

**Прибор предназначен только для бытовых целей.**


**Дата изготовления указана на упаковке**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работает от аккумулятора  
Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Срок службы прибора: 2 года  
Сделано в Китае

Машинка для стрижки аккумуляторная IR-3350  
Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «Рутек» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,  
ул. Латышевский Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36  
Материал: пластик, сталь  
Товар сертифицирован  
Дата изготовления: 08/2021  
ZEN23082021



# Гарантийный талон №



Наименование изделия Машинка для стрижки аккумуляторная  
Номер модели IR-3350  
Серийный номер ZEN23082021  
Дата продажи «                      »                      20 г.

М.П.  
торгующей  
организации

## Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT".  
Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия.

На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

## Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: \_\_\_\_\_ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

# Региональные центры сервисного обслуживания



## Россия

### Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

### Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»»  
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85  
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30  
www.raduga-servicedzr.ru

### Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60  
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

### Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

### Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

### Казань

ООО Элнет Казань, ул. Восстания д. 100 корп. 45, тел.: (843) 240-64-94

### Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»  
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91  
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

### Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

### Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077

### Краснодар

«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),  
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.

Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,

выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

ИП Бабаков А.А., БАТ-СЕРВИС

ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22

### Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

### Черкесск

АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

### Ленинск-Кузнецкий

ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

## Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7  
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)  
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

## Омск

«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

## Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

## Орск

ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383

## Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

## Петрозаводск

СЦ "Электрон", ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015

## Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33

asc@master-8.ru

## Самара

ИП Деметьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

## Советская Гавань

ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»

ул. Киевкая, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

## Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265,

280-856, 280-869, 759-508

ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601

## Ульяновск

АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

## Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

## Челябинск

ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д 4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

## Казахстан

### Павлодар

Сервис Центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).

Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra\_sc\_pv@mail.ru

## Республика Беларусь

### Могилев

ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099

### Минск

ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П Бровки, д. 17, оф. 101,

тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: [www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель:

Дата продажи

«                      »                      20 г.

Наименование Машинка для стрижки аккумуляторная

Модель IR-3350

Сер. номер ZEN23082021

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.  
торгующей  
организации

Подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №



Модель:

Дата продажи

«                      »                      20 г.

Наименование Машинка для стрижки аккумуляторная

Модель IR-3350

Сер. номер ZEN23082021

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.  
торгующей  
организации

Подпись продавца