

irit®

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации
Manual Instruction



irit®

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рутех» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

Миксер электрический
Electric mixer
IR-5004

Description:

1. Speed switcher and eject button
2. Chrome beaters for whipping
3. Dough hooks for kneading
4. Air vents

**IMPORTANT SAFEGUARDS**

- Read the instruction carefully to avoid breakdowns of appliance and save it for future reference.
- Before first use, make sure that the current voltage of your wall outlet corresponds with the voltage of the appliance.
- For household usage only.
- Never eject whisks or hooks when appliance is in operation. Keep hands and other utensils away from whisks and hooks during operation.
- Do not use the appliance for mixing the solid products like frozen butter. The engine may burn out.
- Do not immerse mixer in water or other liquid.
In case of appliance gets wet, urgently unplug mixer from outlet, dry it and check it at the nearest Authorized Service Center.
- Before plugging in make sure that the speed selector is in the "OFF" position.
- To unplugging the appliance from outlet check that the speed selector is in the "OFF" position and pull on the plug.
- Do not operate the mixer with a damaged cord or plug or after the mixer malfunctions.
- Make sure that the power cord does not contact with hot or sharp surfaces.
- Do not try to repair appliance by yourself. Return the mixer to the nearest Authorized Service Center for examination or repair.
- To avoid accidents please do not use the accessories are not recommended or are not sold by the appliance manufacturer.
- Do not leave appliance unattended.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Recommended Speeds

Speeds	Description
1,2	Dry ingredients mixing
3	Sauces, toppings, puree
4	Kneading dough for bakery
4,5	Sugar and butter mixing
6,7	Cream whisking, beating up egg-yolk and egg whites

BEFORE THE FIRST USE

- Remove the appliance from its package.
- Wipe the body with a dry soft cloth and wash the accessories in warm water.

Use

- Choose the accessory. Insert the accessory and rotate until it locks into position.
- Make sure the big size hook is inserted in the right hole, the small size hook is inserted in the left hole.
- It is necessary to avoid the ingredients splash out of the bowl.
- Select the speed.
- When you finish mixing, turn the speed selector to the "OFF" position.
- Removing the whisks or hooks, make sure they are not rotating.
- **Attention:** Select the speed according to type of product. Start mixing at the lowest speed and gradually increase it. To avoid motor overheating do not exceed the maximum operation period of non-stop working. Make a 10 minutes break after each use.
- Unplug the appliance from the outlet.

Cleaning and care

- Always unplug mixer from the outlet before cleaning.
- Wash accessories in hot soapy water.
- Do not immerse the mixer in water. Wipe surfaces with a wet cloth.
- Do not use abrasive cleansers.
- Turn the speed selector (1) to the "OFF" position to eject the accessories.

The date of manufacture is marked on the packaging

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Service life is 2 years

Made in China

Specification:

Power: 150 W

Voltage: 220-240V/50Hz





IR-5004

Описание

1. Кнопка переключения скоростей и извлечения насадок
2. Насадки для взбивания (венчики)
3. Насадки для замешивания теста (крюки)
4. Вентиляционные отверстия



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют техническим характеристикам указанным на приборе.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Запрещается снимать насадки во время работы электроприбора. Не касайтесь руками или другими предметами вращающейся насадок!
- Не используйте миксер для обработки твердых продуктов, например, замороженного сливочного масла. При обработке вязких продуктов двигатель может перегореть.
- Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его в воду или другие жидкости.
- Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.
- Перед включением в сеть, убедитесь, что кнопка переключения скоростей находится в положении «OFF».
- Для отключения от сети, убедитесь, что кнопка переключения скоростей находится в положении «OFF» и потяните за штекер, а не за шнур.
- Необходимо следить за целостностью шнура и электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
- Следите за тем, чтобы провод прибора не касался острых углов и горячих поверхностей.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, при поломке обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание несчастных случаев, пользуйтесь насадками, входящими в комплект прибора.
- Не оставляйте включенный электроприбор без внимания.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

IR-5004

Рекомендуемые скорости

скорость	операция
1, 2	Смешивание сухих ингредиентов.
3, 4	Приготовление подлив, соусов и овощного пюре.
5	Замешивание теста для бисквитов, выпечки, пудингов.
6	Используется для смешивания сахара и масла (жира) для теста.
7	Взбивание сливок, сухого молока с водой, белков или желтками.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).
- Протрите корпус прибора влажной тканью, а насадки промойте теплой водой.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

- Выберите подходящие насадки. Слегка поворачивая, вставьте сменные насадки в гнезда электроприбора до фиксации.
- При установке насадок для замешивания теста, убедитесь, что насадка с ограничителем большего размера вставлена в правое гнездо, а насадка с меньшим ограничителем - в левое.
- Это необходимо, чтобы предотвратить выплескивание содержимого чаши через край.
- Выберите необходимую скорость.
- После того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение «OFF» (выключено).
- Извлекайте насадки из чаши только после их полной остановки.
- **Внимание:** выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой. Во избежание перегрева двигателя не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерыв не менее 10 минут, чтобы миксер остыл до комнатной температуры.
- Отключите прибор от сети

Чистка и уход

- Перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Промойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо.
- Корпус миксера протирайте влажной тканью и ни в коем случае не погружайте в воду и не обливайте водой.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, а также органические растворители и агрессивные жидкости.
- Для снятия насадок переведите кнопку (1) в положение OFF и нажмите.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

Дата изготовления указана на упаковке

Не оставляйте прибор без присмотра!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240 В/50 Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Сделано в Китае

Инвест-Акционерное ПАО
Поставщик: Univas Irit-Plus Ltd Co., Ltd, Xinzhi Shanghai AMP Import Co., Ltd
Appt. Room 603, Western Cube, No. 18, Shunyi Road, Pudong District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Руслан» (Россия) 196213, Санкт-Петербург,
ул. Литейников Стрелка, д. 31, лит. А, помещение 114, часть № 36
Маркировка: нет/есть
Тех. документы: нет/есть
Дата изготовления: 05/2021
LONG60502021

