

irit[®]

ИНСТРУКЦИЯ


по эксплуатации
Manual Instruction



Блендер электрический
Electric blender

IR-5511

irit[®]
www.irit.com.ru



Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.15

Description

- 1.Body
- 2.Bowl
- 3.Lid
- 4.Control panel



Safety instruction

- Read the instruction carefully to avoid breakdowns of appliance and save it for future reference
- Before first use, make sure voltage of appliance is in accordance with current voltage
- Careless handling can cause breakdown, damage property and make harm to user
- For household usage only
- If appliance is not in use , always unplug it
- Do not immerse the appliance, cord in water or other liquids. If this happened , apply to authorized service center to check safety
- Do not use appliance if cord, plug are damaged. For checking and repairing apply to authorized service center
- Make sure, cord does not contact hot or sharp surfaces
- While unplugging pull the plug, not power cord
- Do not leave working appliance without supervision
- Keep away from children
- To avoid electric shock and breakdowns, use accessories provided by the manufacturer.
- Do not try to get products or liquids from the bowl until blades stop
- Do not overload motor
- Time of non stop working must be no more than 3 minutes
- Do not try to make reparations on your own. Apply to authorized service center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Before first use, clean the appliance carefully.
- Be careful, blades are sharp!
- Settle the appliance on firm dry surface.
- Put the ingredients into the bowl.
- Settle the bowl on the base.
- Close the lid tightly.
- Plug in the appliance.
- Choose the proper speed for product treatment.
Speed 1 – to mix liquids
Speed 2 – to mix liquid and hard ingredients.
Speed 3 – to treat hard products.
- Add ingredients by steps for better treatment.

Attention!

- Do not treat frozen food, rare meat, dough, groats.
- It is recommended to make 1-minute pause after 3-minute operating.
- Temperature of treated ingredients must be not higher than 70°C.
- For better treatment, cut the product into pieces.
- Unplug the appliance after use.

Clean and care

- Always unplug the appliance before cleaning and storage
- Do not immerse base and cord into water, for cleaning use damp cloth
- Wash the blades with warm soap water, rinse and allow to get dry
- Do not use abrasive materials for cleaning

Technical parameters:

Power: 300 W
Voltage: 220-240V/50Hz
Service life is 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

**For household usage only.
Do not leave unattended!**

Made in China



Описание

1. Корпус
2. Чаша блендера
3. Крышка
4. Панель управления (M/3/2/1/0)

**Меры безопасности**

- Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для профессионального применения.
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и вилкой, после падения или с другими повреждениями. Для проверки и ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током и поломки прибора, используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Ни в коем случае не пытайтесь извлечь продукты или жидкости из контейнера, если лезвия еще не прекратили движения. Обязательно дождитесь полной остановки лезвий.
- Не перегружайте двигатель прибора.
- Время непрерывной работы прибора должно составлять не более 3-х минут.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора, обращайтесь в сервисный центр.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

Использование

- Перед первым использованием тщательно вымойте прибор.
- Будьте осторожны, лезвия очень острые.
- Поставьте корпус на сухую горизонтальную поверхность.
- Положите продукты в чашу
- Установите контейнер.
- Плотно закройте контейнер крышкой.
- Включите в сеть
- Выберите нужную Вам скорость:
Скорость «1» - для смешивания жидкостей.
Скорость «2» - для совместной обработки жидкостей и твердых продуктов.
Скорость «3» - для обработки твердых продуктов
- Добавляйте продукты в контейнер постепенно для их лучшей переработки.

ВНИМАНИЕ:

- Не обрабатывайте замороженные продукты, сырое мясо, крупы, тесто.
- Прибор следует использовать не более 3-х минут подряд с перерывом в минуту перед дальнейшим использованием
- Температура используемых продуктов не должна превышать 70°С градусов
- Для лучшей переработки крупные куски следует порезать
- Отключайте прибор после каждого использования

Чистка и уход

- Всегда отключайте прибор перед чисткой и хранением
- Корпус прибора и электрошнур протирайте только влажной тряпочкой, никогда не погружайте прибор в воду.
- Промойте лезвия в теплой воде с добавлением моющих средств, ополосните чистой водой и вытрите насухо.
- Не используйте для чистки абразивные вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность: 300 Вт

СРОК СЛУЖБЫ: 2 ГОДА**Дата изготовления указана на упаковке.**

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Товар предназначен только для бытовых целей.

Не оставлять без присмотра!

Сделано в Китае.

