

irit[®]

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рутекс» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

irit[®]

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction



Дата ремонта « » 20 г.	Дата ремонта « » 20 г.
Содержание ремонта	Содержание ремонта
Подпись лица, производившего ремонт	
печать сервисного центра	
Прибор принял,	Прибор принял,
претензий не имею	претензий не имею

Фен-расческа электрическая
Hair styler
IR-3121

Description

- 1.button to release attachments
- 2.temperature regime switch
- 3.comb
- 4.body
- 5.hanging loop

**Important safeguards**

- Read the Manual Instruction carefully before the first using and keep it for reference in the future.
- Before first using compare the current supply of the appliance with the current supply in the network and assure that they are the same.
- This is a household appliance only, not industrial. Use it for its intended purpose only and carefully follow the recommendations in the Manual Instruction.
- Always unplug the appliance immediately after using or before cleaning.
- Do not immerse the appliance into water or other liquids in order to avoid the risk of death by electrical shock.
- Do not use the appliance in bathrooms or other wet places.
- Do not use aerosols for styling when the appliance is switched on.
- The appliances should never be left unattended when plugged in.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never use the cord of the appliance as a handle or hanging loop.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug.
- Do not use outdoors.
- Do not try to repair the appliance on your own. If any troubles appear, apply to the nearest service center for help.
- Never block the air openings of the appliance and keep them free from lint, hair, and the like. It may cause overheating and fire as a result.
- Do not use the appliance for longer than 10 minutes continuously in order to avoid overheating.
- Always disconnect the appliance after using. Wait until it gets cold before storage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Using

- Unwind the cord.
- Put on an attachment.
- Plug in the appliance.
- Choose the desired temperature regime using the switch.

The appliance is equipped by the temperature regime switch

- 0 - off
 1 - temperature regime for light drying
 2 - temperature regime for middle drying
 3 - temperature regime for fast drying

Round comb

It is necessary to dry hair for a while before curling. To dry your hair pass a comb through from the roots to the ends strand by strand. Then change the regime to middle drying, carefully put hair in the round comb and wait until it is completely dry.

Cleaning and care

- Always disconnect the appliance before cleaning and wait until it gets cold.
- Clean the air openings regularly with a delicate brush.
- Wipe the exterior of the appliance with a damp cloth.
- Remove the attachments and wash them in warm water.
- Do not use abrasive cleaners.
- Wipe the appliance and attachments with a soft dry towel.

Storage

- After disconnect, let the appliance get completely cool and make sure, that the body is dry.
- Do not wrap the cord around the appliance- it may cause the damage of it.
- Keep the appliance in a safe, dry and cool place.

Attention! The manufacturer does not bear any responsibility for any harm, which was cased by unsafe practices, disregard of recommendations in this Manual Instruction or unauthorized tampering into the structure of the item.

Technical parameters:

Voltage - 220-240V/50Hz
 Power – 400W

Rated service life: 2 years.

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.
 Do not use on animals.
 Do not leave unattended!



Описание

1. Кнопка разблокировки насадки
2. Переключатель режима работы (0/1/2/3)
3. Расческа
4. Корпус
5. Петля для подвешивания

**Меры безопасности**

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации.
- Перед включением прибора убедитесь, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам Вашей электросети.
- Прибор следует использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для профессионального применения.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед сменой насадок и чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах и влажных помещениях.
- Не распыляйте средства для укладки волос при работающем устройстве.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности не входящие в комплект данного прибора.
- Не переносите фен за шнур или петельку для подвешивания.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
- Не пользуйтесь прибором вне помещения.
- Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Внимание:

- Следите за тем, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали волосы, пыль и пух.
- Не закрывайте отверстия в корпусе прибора это может привести к перегреву и выходу прибора из строя.
- Во избежание перегрева не работайте непрерывно более 10 минут и обязательно делайте перерывы не менее 10 минут.
- Всегда отключайте прибор от электросети после окончания работы. Прежде чем убрать фен на хранение, дайте ему остить в течение нескольких минут.

Использование

- Полностью размотайте шнур питания.
- Наденьте насадку
- Подключите прибор к электросети.
- Установите желаемый температурный режим с помощью переключателя

Прибор оснащен переключателем для выбора температурного режима

- 0 - Выкл.
- 1 - Температурный режим для легкой сушки
- 2 - Температурный режим для сушки средней силы
- 3 - Температурный режим для быстрой сушки

Круглая щетка для волос

Перед тем, как начать завивать волосы, их необходимо подсушить. Для этого проведите щеткой по волосам от корней до кончиков прядь за прядью. Затем переведите переключатель режима работы в положение 2, аккуратно накрутите прядь волос на круглую щетку и подождите, пока она полностью не просохнет.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остить.
- Для обеспечения свободной вентиляции регулярно прочищайте решетки воздухозаборника нежесткой щеткой.
- Протрите прибор снаружи влажной тканью.
- Снимите насадки и вымойте их теплой водой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Просушите прибор и насадки мягким сухим полотенцем.

Хранение

- Дайте прибору полностью остить и убедитесь, что корпус не влажный.
- Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.
- Храните прибор в прохладном сухом месте.

Внимание: производитель не несет никакой ответственности за любой ущерб, прямой или косвенно нанесенный вследствие не соблюдения указаний настоящей Инструкции по эксплуатации, общих правил техники безопасности или несанкционированного вмешательства в конструкцию данного изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность: 400 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Дата изготовления указана на упаковке.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Товар предназначен только для бытовых целей.

Не использовать на животных

Не оставлять без присмотра!

Сделано в Китае.



Фен-расческа IR-3121
Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 16, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рутекс» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36
Материал: пластик
Товар сертифицирован
Дата изготовления: 08/2020
ELII4082020



Гарантийный талон №



Наименование изделия Фен-расческа электрическая

Номер модели IR-3121

Серийный номер ELI14082020

Дата продажи « » 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Региональные центры сервисного обслуживания



Россия

Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр "Радуга"»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru

Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО Элнет Казань. ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.: (843) 240-64-94

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Болошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Краснодар

«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7128) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« » 20 г.

Наименование Фен-расческа электрическая

Модель IR-3121

Сер. номер ELI14082020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

подпись продавца



КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« » 20 г.

Наименование Фен-расческа электрическая

Модель IR-3121

Сер. номер ELI14082020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

М.П.
торгующей
организации

подпись продавца