

irit®
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Экст Ко., Лтд. (Korea) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, PuTuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рутек» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышевских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

irit®

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction



Ножеточка электрическая Knife sharpener

IR-5830

| | |
|--|--|
| <p>Дата ремонта « » _____ 20 г.</p> <p>Содержание ремонта _____ _____ _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p>печать сервисного центра</p> <p>Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /</p> | <p>Дата ремонта « » _____ 20 г.</p> <p>Содержание ремонта _____ _____ _____</p> <p>Подпись лица, производившего ремонт _____</p> <p>печать сервисного центра</p> <p>Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /</p> |
|--|--|

Descriptions

1. Blade grinding part
2. Turning on cap with grinding slots
3. Slot for straight edge blade knife's sharpening.
4. Slot for screwdriver's sharpening.
5. Slot for wave edge blade knife's sharpening.
6. Slot for scissors sharpening.
7. Turn off button.



Safety measures

Attention!

- Please, keep the following rules to avoid injury in the process of using the knife sharpener:
 1. For your safety read the instruction book carefully before using.
 2. To protect against risk of electrical shock, do not immerse appliance in water or other liquid.
 3. Avoid contact with children.
 4. After using and before cleaning, remove plug from wall outlet.
 5. Avoid contact with moving parts.
 6. Do not operate any appliance or other electrical equipment with a damaged cord or plug, or damaged in any manner.
 7. Do not use outdoors.
 8. Use only for sharpening of a knife, scissors and screwdriver.
 9. To avoid overheating, the recommended continuous sharpening time is 30 minutes. Before starting sharpening again, it is necessary to wait for the cool down of the knife sharpener's body to room temperature.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Use for straight and wave edge blade knife, scissors, screwdriver sharpening.
- Knife sharpener is quick and simple way to knife's sharpening.
- By virtue of special holder blade fail-safe fix in slot.

- 1. Plug in 220V wall outlet.
- 2. Press and hold the big red button to turn on the device. Slowly and smoothly without strong vertical pressure draw the knife in grinding slot back and forth for sharpening. This operation should be repeated three times in each of two slots by turn.
- The knife's edge always should be parallel to table's surface, except of case of knife tip sharpening. In the process of knife tip sharpening, lightly lift knife handle up to curved knife's piece pose within the blade guide wheel. Should take about 1 sec, to sharpening of 5 cm of blade. For example, to sharpening of 15 cm of blade, should take about 3 sec for each blade guide wheel.
- 3. To sharpening of wave edge knife or scissors, turn on the cap with grinding slots in convenient position, press turn on button and put the blade in the right slot. Slowly draw the knife in grinding slot back and forth to sharpening.
- 4. To sharpening of screwdriver, press turn on button and put the screwdriver's tip in right slot.
- 5. Just after sharpening, blade should be carefully without pressure press the knife against the wood bar (you can use edge of cutting board) or piece of plastic and slide to polish razor sharp edge that can be emerged. If you don't do it, sometimes some pieces of cutting products (especially solid food, for example raw smoked food) will be stick in blade. It's not healthful. Before using recommended clean a knife.

Attention!

- Avoid strong vertical pressure when sharpening. This can lead to overheating and damage of the device.
- It is necessary to sharpen the knife with constant pressing force and uniform speed of drawing in grinding slot back and forth.
- It is forbidden to sharpen scissors, axes and other tools which blade size is wider than grinding slot.

Technical parameters:

Power: 20 W
Voltage: 220V/50Hz
Dimension: 15x6,1x9 cm
Working life is 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Made in China



Описание

1. Точильный блок
2. Вращающаяся крышка
- 3 с точильными пазами
4. Пазы для заточки ножей с гладким лезвием
5. Пазы для заточки отверток
6. Паз для заточки ножей с зазубренным лезвием
7. Кнопка включения



Меры безопасности

Внимание!

- Во избежание получения травм в процессе использования ножеточки всегда соблюдайте следующие правила:
- 1. Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию;
- 2. Не допускайте попадания влаги на прибор и не опускайте его в воду и другую жидкость;
- 3. Не допускайте попадания прибора в руки детей;
- 4. Всегда выключайте ножеточку из розетки после использования, перед чисткой;
- 5. Не дотрагивайтесь до подвижных предметов;
- 6. Не используйте ножеточку, если поврежден кабель или любой другой элемент;
- 7. Ножеточка пригодна для использования только в помещении;
- 8. Используйте данный прибор только для заточки ножей, ножиц и отверток.
- 9. Во избежание перегрева рекомендованное непрерывное время заточки - 30 минут. Перед возобновлением заточки необходимо дождаться охлаждения корпуса ножеточки до комнатной температуры.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Использование

- Используется для заточки ножей как с гладким, так и с зазубренным лезвием, а также ножиц и отверток.
- Ножеточка - это быстрый и легкий способ заточить кухонные и другие ножи.
- Лезвие надежно фиксируется в отверстиях, благодаря специальным держателям.
- 1) Включите кабель питания устройства в розетку.
- 2) Для включения используйте большую кнопку и удерживая ее большим пальцем, медленно и плавно, не оказывая сильного вертикального давления, проводите ножом в пазу вперед и назад для заточки три раза поочередно в каждом из 2-х пазов.

- Заточиваемый край ножа должен быть параллелен столу, за исключением заточки кончика ножа. При заточке кончика ножа слегка поднимите вверх ручку ножа, чтобы закругленный участок лезвия прошел по направляющей. Когда проводите лезвием по направляющей, на заточку 5 сантиметров лезвия тратите примерно 1 секунду. Например, для заточки лезвия длиной 15 сантиметров нужно затратить примерно 3 секунды для каждого прохода лезвия по направляющей.
- 3) Для заточки ножиц или ножей с зазубренным лезвием поверните крышку с точильными пазами в удобное положение, нажмите кнопку включения и вставьте лезвие в специальный паз, при этом медленно проводите лезвием в пазу для заточки.
- 4) Для заточки отверток нажмите кнопку включения, затем вставьте кончик отвертки в специальный паз.
- 5) Сразу после заточки рекомендуем аккуратно, без сильного давления провести острием лезвия от ручки до кончика ножа (ножиц) по ненужной деревянной палочке (подойдет край разделочной доски) или кусочку пластика, чтобы снять миниатюрные «заусенцы», возникшие при заточке. Подобные «заусенцы» будут цеплять разрезаемый продукт и накапливать миниатюрные частицы продукта (особенно плотных продуктов, таких как сырокопчености и т.д.). Перед резкой продуктов аккуратно вымойте лезвие ножа и протрите его тканью.

Внимание!

- Не оказывайте чрезмерное вертикальное давление при заточке режущих кромок, т. к. это может привести к перегреву прибора и его повреждению.
- Следует точить нож с постоянной силой нажатия и равномерной скоростью проведения.
- ЗАПРЕЩЕНО точить ножницы, топоры, другие инструменты, размеры режущих частей которых шире пазов точильного блока.

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 220В/50Гц

Потребляемая мощность: 20 Вт

Размер ножеточки: 15x6,1x9 см

Дата изготовления указана на упаковке.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид

и комплектность товара без уведомления покупателя.

Товар предназначен только для бытовых целей.

Не оставлять без присмотра!

СРОК СЛУЖБЫ: 2 ГОДА

Сделано в Китае.



Наименование электротехнической ИР-5530
Производитель: Шанхай АИИ Инв.Систем Ко., Лтд., Шанхай Шэньгань АИИ Продакшн Ко., Лтд.
Адрес: Шэньгань, Китай, Чжэньцзяо, №. 15, Шэньгань Роуд, Палата Бизнес, Шэньгань, Китай
Импортер: ООО «Рустек» (Россия), 195313, Санкт-Петербург, ул. Рабочих Спиренко, д. 31, лит. А, помещение 114, часть № 38
Материал: пластик
Товар сертифицирован
Дата изготовления: 19/02/2021
JH1952021

Гарантийный талон №



Региональные центры сервисного обслуживания



Наименование изделия Ножеточка электрическая

Номер модели IR-5830

Серийный номер JIU15052021

Дата продажи « 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпшет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

-несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;

-утрате гарантийного талона;

-ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательства;

-механических повреждениях, возникших по вине потребителя;

-использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;

-внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильно заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-service.dzrz.ru

Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-28-60

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Иошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО Элнет Казань, ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.:(843) 240-64-94

Кемерово

ООО «Сервисный центр Мастеръ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кученко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Краснодар

«Феникс» (ИП Кутелова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.

Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск

АСЦ «Юг-Сервис», пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий

ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Москва, м Новые Черемушки

ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108

www.mig108.ru

info@mig108.ru

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск

«Мастерская Космос», пр. Космической, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
as@mailmaster-8.ru

Советская Гавань

ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Ульяновск

АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Челябинск

ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар

Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж),
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru
По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« 20 г.

Наименование Ножеточка электрическая

Модель IR-5830

Сер. номер JIU15052021

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____



М.П.
торгующей
организации

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« 20 г.

Наименование Ножеточка электрическая

Модель IR-5830

Сер. номер JIU15052021

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____



М.П.
торгующей
организации