

Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия Измельчитель электрический

Номер модели IR-5045

Серийный номер CHN05042023

Дата продажи « » 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр производит ремонт или выдаст акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торговую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными ни по лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ № Модель: Дата продажи « <u>» 20 г. Наименование <u>Измельчитель электрический</u> Модель <u>IR-5045</u> Сер. номер <u>CHN05042023</u> Ф.И.О. клиента _____ Телефон _____ Адрес _____ Подпись продавца _____ М.П. торгующей организации</u>	КОРЕШОК К ТАЛОНУ № Модель: Дата продажи « <u>» 20 г. Наименование <u>Измельчитель электрический</u> Модель <u>IR-5045</u> Сер. номер <u>CHN05042023</u> Ф.И.О. клиента _____ Телефон _____ Адрес _____ Подпись продавца _____ М.П. торгующей организации</u>
---	---

Descriptions

1. Body
2. Container
3. Stainless steel blade



Safety measures

Read the instruction carefully before using appliance.

Before plug in, make sure, voltage, indicated on the rating label is in accordance with the mains voltage.

To avoid electric shock and other injuries, do not immerse body of appliance in water or other liquids.

Always unplug the appliance in case of operating failure, after the use and before cleaning.

Do not use the appliance, if the power cord, plug or other part is damaged.

In case of breakdown – apply to authorized service center.

Do not use the appliance outdoors.

Do not leave operating appliance without supervision.

Use accessories and spare parts, provided by the manufacturer only.

Avoid contact of power cord and sharp corners or any hot surfaces.

Keep out of the reach of children.

Attention, blades are very sharp, be careful.

Always unplug the appliance, before assembling, re-assembling, cleaning and storage.

When in operating, appliance must be settled far from the reach of children.

All the reparations must be made by authorized service center.

Unqualified reparation can cause injuries and breakdowns.

Appliance is for household use only.

Maximum time of continuous using of the device should not be more than 10 seconds, and then it should be shut down for 5 seconds, then you can also switch it on 10 seconds and so on until the products become gringing.

Uninterrupted operation can cause motor overheat and breakdown.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измельчитель

Chopper

IR-5045



Use

Before assembling, make sure appliance is unplugged.

Before first use, clean the body with soft damp cloth and clean the bowl with warm soapy water. Let to get dry.

Place knife attachment in a bowl

Put the ingredients into the bowl and close the body, press on the body. Do not switch the device idly.

Plug in the appliance.

Unplug the appliance after use.

Clean the bowl and let it go dry. Store it for the next use.

Clean and care

Always unplug the appliance before cleaning.

Power cord and the body must be never immersed into the water.

Blades can be cleaned under the water flow.

Clean the body with soft damp cloth and clean the removable parts with warm soapy water.

Do not use abrasive materials for cleaning.

This kitchen appliance is not intended for grinding coffee beans, radish or sugar.

Prior to processing of these products should be removed all the hard parts (e. g., meat must be removed tendons, cartilage, and bones).

Note: non-microwave and non-dishwasher safe

The date of manufacture is marked on the packaging

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Technical parameters:

Power: 200 W

Voltage: 220-240V/50Hz

Service life is 2 years.

Made in China





www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «РУТЕК» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36

Россия

- Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31
- Екатеринбург
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А,
оф. 2, тел.: (343) 385-12-89
- Иркутск
ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,
оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06
- Кемерово
ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,
38-19-91
- Кинешма (Ивановская область)
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1,
тел.: 8(49331) 56-985
- Киров
ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42,
тел.: (8332)577810, 547077
- Красноярск
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9,
тел. (391) 2935-433
- Новосибирск
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового
обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

- ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г,
тел.: (3532) 437-437

Пермь

- СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3,
корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

- Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124,
тел.: 8 (863) 221-04-33

Самара

- ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8,
тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

- ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5,
тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869,
759-508

Чебоксары

- ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковlevа, 4/2,
тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru

Дата ремонта « » 20 г.	Дата ремонта « » 20 г.
Содержание ремонта	Содержание ремонта
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею	печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею

Описание

1. Корпус (моторный блок)
2. Контейнер
3. Нож из нержавеющей стали



Меры безопасности

- Прочтите всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепсельем или другими деталями.
- Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Храните прибор вдали от детей.
- **Внимание:** ножи очень острые! Будьте аккуратны при обращении с ними.
- Всегда отключайте устройство от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- Во время работы устройство должно располагаться в месте, недоступном для детей.
- Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные жидкости.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра.
- Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые обычно готовят в домашних условиях и не предназначено для профессионального использования.
- Максимально допустимое время непрерывного использования устройства не должно превышать 10 секунд, потом следует на 5 секунд выключить, далее можно включить также на 10 секунд и так, пока продукты не измельчатся.
- Несоблюдение установленных интервалов времени использования может привести к повреждению электромотора.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Подготовка к работе и использование

- Перед сборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Перед первым использованием устройство промойте контейнер теплой мыльной водой, ополосните и просушите.
- Установите в чашу насадку-нож.
- Положите ингредиенты в чашу и закройте корпус, нажмите на корпус.
- Не включайте прибор вхолостую.
- Вставьте сетевую вилку в розетку, прибор готов к использованию.
- После завершения использования прибора выньте сетевую вилку из розетки.
- Помойте чашу, просушите и уберите на хранение.

Чистка и уход

- Всегда отключайте прибор перед чисткой.
- Корпус прибора и шнур питания никогда не погружайте в воду.
- Для очистки корпуса измельчитея используйте только мягкую губку. Никогда не помещайте его в резервуар с водой и не промывайте его под проточной водой.
- Не используйте для чистки абразивные вещества.

Данный кухонный прибор не предназначен для измельчения кофейных зерен, редких или сахара.

Перед переработкой продуктов из них следует удалить все твердые части (например, из мяса должны быть удалены сухожилия, хрящи и кости).

Замечание: не рекомендуется использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

Дата изготовления указана на упаковке

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Мощность: 200 Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Сделано в Китае

Измельчитель электрический IR-5045

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd

Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China

Импортер: ООО «РУТЕК» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36

Материал: пластик, металл

Товар сертифицирован

Дата изготовления: 04/2023

CNHO504023

