Гарантийный талон №

Наименование изделия Бритва электрическая аккумуляторная

Номер модели IR-3019

Серийный номер YY19102020

Дата продажи « » _____ 20 г. М.П. торгующей организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны, которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Бритва электрическая аккумуляторная

Модель IR-3019

Сер. номер YY19102020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

подпись продавца М.П. торгующей организации

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Бритва электрическая аккумуляторная

Модель IR-3019

Сер. номер YY19102020

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____

подпись продавца М.П. торгующей организации

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Electric Shaver
Бритва электрическая аккумуляторная

IR-3019

Description

1.Cover
2.Foil
3.Mark of correct positioned grid
4.Shaving block
5.Lock button of shaving block
6.Body
7.Switch button
8.Discharge indicator
9.Charging cable
10.Cleaning Brush

Attention!
The appliance is not intended for professional use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Before commissioning this device please read the instruction manual carefully.
- Check that the main voltage corresponds to the voltage indicated on the rating label
- Always unplug the appliance before cleaning and when device not in use
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such.
- Do not use the device with wet or moist hands.
- Do not allow children play with the appliance
- Do not leave the appliance unattended
- Do not use accessories which were not supplied with appliance
- Use the power cord or adapter is specifically designed for this appliance.
- Do not attempt to repair the device by yourself. If you encounter problems, please contact the nearest service center
- Do not use the machine in inflammations of the skin.
- This appliance should not be operated by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance by a person responsible for their safety.

Charging

- Before using shaver or after a long break in its operation requires an 8-hour battery charge
- Plug the charger into the charging socket from the bottom of body, then plug the charging into net
- Charging shaver can be used during 30 minutes
- Recommended charge duration – 8-16 hours
- Charged shaver can be used during 7 days

Warning! Do not charge battery more than 20 hours, with temperature low than 10 C and more than 40 C, it may cause to a reduction of its electric capacity

Operation

- Remove the lid and press the power button
- Lightly touching the skin, move shaving heads in the direction opposite of hair growth
- After shaving finished, shaver should be switched OFF

Trimmer operation

- Trimmer is intended for trimming sideburns and mustache care
- Slide the switch of trimmer upwards
- For switching of device push the button (7)
- Place the trimmer at the correct angle to the skin and slowly move it down, trimming mustache or sideburns
- Clean the trimmer after each operation with the brush
- Lubricate trimmer with drop of special oil every 6 months

Cleaning

For long working life of shaver regularly clean it in accordance with manual instruction.

1.Push the Lock button of shaving block (5) and remove it.
2.Clean shaving block inside and outside with brush
3.Set shaving block on its place, close the lid and take it away for storage
4.Recommended clean shaving heads one time in 2 months
5.Remove shaving block. Turn the wheel anticlockwise and remove the retaining frame
6.Remove and clean shaving heads
7.Clean rotating and fixed blades with brush
8.After cleaning set shaving heads into shaving block, install retaining frame and turn wheel to a clockwise. Set the shaving block to unit.

Attention!

- Clean shaving heads under the water jet
- Do not wipe shaving heads with a towels or cloth to avoid damage of shaver.
- Let dry shaving heads
- After cleaning cover shaving head with a protection cap

Replacement of shaving heads

- For optimal shaving results it's necessary to replace shaving heads:
- Switch off the shaver.
- Push the lock button (5) and remove shaving block
- Turn the wheel anticlockwise and remove the retaining frame
- Replace shaving heads and set retaining frame, and turn wheel to a clockwise. Set the shaving block to unit.

RATED PARAMETERS:
Power – 3W
Voltage 220 -240V/50Hz

Service life 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!

Made in China

irit®

MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Electric Shaver
Бритва электрическая аккумуляторная

IR-3019
Описание

1. Крышка
2. Сетка бреющего блока
3. Метка равномерной установки сетки (2)
4. Бреющий блок
5. Корпус триммера
6. Кнопка фиксатора бреющего блока
7. Корпус бритвы
8. Выключатель питания
9. Индикатор зарядки
10. Шнур с разъемом зарядного устройства

Внимание: данное устройство не предназначено для профессионального использования

Меры безопасности

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению указанному на корпусе устройства
- Не заряжайте аккумуляторную батарею электроприборов в местах с температурой ниже 10С и выше 40С, а также под прямым солнечным лучами, возле нагревательных приборов на высоте с повышенной влажностью.
- Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки
- Держите зарядное устройство подальше от воды и не погружайтесь до него влажными руками
- Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждения.
- Не разбирайте секу! на неполадки сетки бреющих головок, чтобы избежать их повреждения
- Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.
- Если бритва не работает должным образом, обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
- Бритва предназначена только для сухого бритья. Не погружайте в воду.
- Всегда пользуйтесь устройством в таких местах, где оно может упасть, как указано в данной инструкции.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Меры предосторожности

- Перед первым включением бритвы или после длительного перерыва в ее эксплуатации необходима 8-часовая зарядка аккумуляторной батареи.
- Вставьте разъем зарядного устройства (9) в нижнюю часть корпуса и включите зарядное устройство в сеть, при этом загорится индикатор (8).
- Зарядженная бритва может использоваться непрерывно в течение 30 минут.
- Рекомендуемая длительность подзарядки 8-16 часов.
- Зарядженная бритва может использоваться в течение 7 дней.

Внимание: не заряжайте аккумуляторную батарею свыше 20 часов и при температуре ниже 10С и выше 40С, так как это может привести к уменьшению ее электроемкости.

Зарядка

- Перед первым использованием бритвы или после длительного перерыва в ее эксплуатации необходима 8-часовая зарядка аккумуляторной батареи.
- Вставьте разъем зарядного устройства (9) в нижнюю часть корпуса и включите зарядное устройство в сеть, при этом загорится индикатор (8).
- Рекомендуемая длительность подзарядки 8-16 часов.
- Зарядженная бритва может использоваться непрерывно в течение 30 минут.
- Зарядженная бритва может использоваться в течение 7 дней.
- Не заряжайте бритву свыше 20 часов и при температуре ниже 10С и выше 40С, так как это может привести к уменьшению ее электроемкости.

Использование триммера

- Триммер предназначен для подравнивания висков и для ухода за усами.
- Снимите предохранитель триммера по направлению вверх.
- Для включения триммера нажмите кнопку (7).
- Расположите триммер под правильным углом к коже и передвиньте по лицу, подравнивая усы или виски.
- После окончания работы выключите бритву и сдвиньте предохранитель триммера по направлению вниз.
- Каждые 6 месяцев смазывайте триммер каплей для швейных машин или машинок для стрижки
- Очищайте триммер после каждого использования с помощью кисточки.
- Каждые 6 месяцев смазывайте триммер каплей для швейных машин или машинок для стрижки

Очистка электробритвы

- Нажмите на кнопку фиксатора бреющего блока (5) и снимите его.
- Используйте кисточку, прилитые к бритвенной и убедитесь в наличии смазки в местах трения.
- Установите бреющий блок на место, закройте его крышкой и убедитесь в его надежной фиксации.
- Снимите сетку бреющего блока, Снимите нажмите и подвиньте косяком против часовой стрелки
- Один раз в два месяца рекомендуется снимать бритвенные головки.
- Снимите бреющий блок. Снимите нажмите и подвиньте косяком против часовой стрелки
- Снимите фиксирующую раму.
- Очистите бреющие головки бритвенные головки и бреющий блок, установите бреющий блок на электробритву
- Установите бреющие головки и бреющий блок, установите фиксирующую раму и подвиньте косяком по часовой стрелке. Установите бреющий блок на электробритву
- Очищайте бреющие головки (отдельно вращающиеся и неподвижные ножи)
- Снимите и очистите бритвенные головки (отдельно вращающиеся и неподвижные ножи), установите вращающиеся и неподвижные ножи с помощью кисточки
- После очистки установите бритвенные головки и бреющий блок, установите бреющий блок на электробритву
- Установите бреющие головки и бреющий блок, установите фиксирующую раму и подвиньте косяком по часовой стрелке. Установите бреющий блок на электробритву
- Для лучшего ухода за электробритвой рекомендуется использовать специальный аерозоль для чистки бритвенных головок.
- Не погружайте бритвенные головки в воду, в противном случае вода может проникнуть в бритвенный блок и повредить электронные детали.
- Не погружайте бритвенные головки в воду, в противном случае вода может проникнуть в бритвенный блок и повредить электронные детали.
- Не погружайте бритвенные головки в воду, в противном случае вода может проникнуть в бритвенный блок и повредить электронные детали.
- После очистки установите внутренний бритвенный блок на электробритву и закройте крышкой.
- После очистки установите внутренний бритвенный блок на электробритву и закройте крышкой.

Внимание: данное устройство не предназначено для профессионального использования

Меры безопасности

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению указанному на корпусе устройства
- Не заряжайте аккумуляторную батарею электроприборов в местах с температурой ниже 10С и выше 40С, а также под прямым солнечным лучами, возле нагревательных приборов на высоте с повышенной влажностью.
- Для подзарядки бритвы пользуйтесь только зарядным устройством, входящим в комплект поставки
- Держите зарядное устройство подальше от воды и не погружайтесь до него влажными руками
- Храните зарядное устройство в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждения.
- Не разбирайте секу! на неполадки сетки бреющих головок, чтобы избежать их повреждения
- Во избежание травм не пользуйтесь бритвой, если повреждены внешние бреющие сетки или внутренние режущие ножи.
- Если бритва не работает должным образом, обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
- Бритва предназначена только для сухого бритья. Не погружайте в воду.
- Всегда пользуйтесь устройством в таких местах, где оно может упасть, как указано в данной инструкции
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Технические характеристики:

Работное напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 3 Вт

Срок службы прибора: 2 года

Время зарядки IR-3019
Производитель: Шанхай АМП Импэкс Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shuny Road, Pudo District, Shanghai, China
Импортер: Общ. отв. «Грикс» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36
Товар сертифицирован Изготовитель ставит
Дата изготовления: 10/2020

YY-191020

Данная инструкция является не тиражом. Изготовитель оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию товара без уведомления покупателя. Не оставлять в доступном для детьских целях.

Сделано в Китае.

irit®

Региональные центры сервисного обслуживания

irit®

Россия

Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-900-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru

Екатеринбург
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Заверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск
ИП Чупраев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань
ООО Элнет Казань, ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.: (843) 240-64-94

Кемерово
ООО «Сервисный центр Мастер»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91

Кинешма (Ивановская область)
ООО «Фрикс», ул. Фрунзе, д. 1, тел.: 8(49331) 56-985

Краснодар
«Феникс» (ИП Кутепова С.В.)
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28,
Режим работы: вт - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 100

Красноярск
ИП Высоцкий В.А., ул. Стандарная, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Москва, м Новые Черемушки
ООО «МИЛ 108", ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
www.mig108.ru
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
info@mig108.ru

Новосибирск
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦЕО» (Региональный центр бытового
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург
ИП Помакина Ю.Н., ул. Новая, д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Ростов-на-Дону
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru

Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»

Ульяновск
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Челябинск
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел.: (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж),
Тел.: 8 (7182) 34-32-02, E-mail: elektra_se_pv@mail.ru

Алматы
Сервис центр «Elektra», ул. Кожабаева, 8/1, 2 этаж,
Тел.: 8 (727) 233-07-77, E-mail: elektra_se_alm@mail.ru

Астана
Сервис центр «Elektra», ул. Кенесары, 53/1, 1 этаж,
Тел.: 8 (7172) 79-40-77, E-mail: elektra_se_ast@mail.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: **www.irit.com.ru**

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть", Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@tp.spb.ru, service2@tp.spb.ru

Дата ремонта
« » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт
Печать сервисного центра
Прибор принял, претензий не имею
_____/_____/

Дата ремонта
« » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт
Печать сервисного центра
Прибор принял, претензий не имею
_____/_____/