

irit<sup>®</sup>

# ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации  
Manual Instruction



irit<sup>®</sup>

[www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «Ривк» (Россия), 121087, Москва,  
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 36

**Чайник электрический**  
**Electric kettle**

**IR-1121**

## WARNINGS

Before use this appliance please read the manual instruction carefully. Make sure, that the current voltage of your wall outlet corresponds with the voltage of the appliance.

Kettle doesn't have autodial boiling. Please switch off the kettle by yourself.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

Always unplug the appliance from the outlet before cleaning or if the appliance is not used. Never immerse the kettle in water or another liquid.

Do not allow appliance overheating. Kettle doesn't have autodial boiling.

In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the appliance!

Do not open the lid from the kettle while the water is boiling.

Do not use the kettle on rough surface.

Do not move the kettle while it is switched on.

Do not try to repair the appliance by your own. If any troubles are found, apply to the nearest service center for support.

In case of troubles please check that the kettle is plugged in and that there is enough water in it.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

### Filling and boiling

Fill the kettle with the required amount of water.

The water level must reach at least the minimum mark (0,2 L) and must not exceed the maximum mark (1L).

Do not overfill the kettle, boiling water could splash out.

Do not switch on the kettle when it is empty. The incorrect use of the kettle may negatively affect its lifetime.

While boiling the kettle lid should be closed.

Attention: Kettle doesn't have autodial boiling. Please switch off the kettle by yourself.

Boiling time is: 6~10 minutes.

### Cleaning and care

Unplug appliance before cleaning and allow it to cool down.

Wipe the exterior of kettle with a soft cloth.

Do not use abrasive cleaning agents as they may scratch the surface.

Fill the kettle with clean water and boil it.

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.**

**For household usage only.**

**Do not leave unattended!**

The date of manufacture is marked on the packaging



## SPECIFICATIONS

**Power: 550W**

**Voltage: 220-240V/50Hz**

**Max capacity: 1 L**

**Service life is 2 years.**

**Made in China.**

Чайник электрический IR-1121  
 Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Юнайт) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
 Адрес: Room 803, Wisdon Cube, No. 18, Shujin Road, Puduo District, Shanghai, China  
 Адрес: ООО «Ирикс (Россия)» 121587, Москва,  
 ул. Нововодская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 36  
 Материал: пластик, алюминий  
 Товар сертифицирован  
 Дата изготовления: 15/03/21  
 HEL20052021

## ВНИМАНИЕ

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.

Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют техническим характеристикам указанным на приборе.

У чайника нет автоотключения при закипании воды. Отключайте чайник самостоятельно.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой чайника, а также если он не используется.

Никогда не погружайте чайник в воду или другие жидкости.

Не допускайте перегрева прибора. У чайника нет автоотключения.

Во избежание несчастных случаев с электроприбором, никогда не оставляйте детей без присмотра!

Не снимайте крышку с прибора во время кипячения воды.

Не используйте чайник на неровной плоскости.

Не перемещайте прибор во время его работы.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, в случае поломки, обратитесь в специализированный сервисный центр.

В случае, если чайник не работает, убедитесь, что вилка вставлена в розетку полностью и что в приборе достаточно воды.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

### Наполнение и кипячение

Налейте в чайник необходимое количество воды.

Уровень воды в чайнике должен быть не менее отметки минимум (0,2 литра) и не более отметки максимум (1 литр).

Не переполняйте чайник, поскольку вода может выливаться при кипении.

Не включайте чайник, если он не наполнен водой. Неправильное использование негативно влияет на срок службы.

Во время кипячения крышка чайника должна быть плотно закрыта.

**ВНИМАНИЕ:** У чайника нет автоотключения при закипании воды. Отключайте чайник самостоятельно.

Приблизительное время кипячения воды: 6 ~ 10 мин.

### Чистка и уход

Перед чисткой всегда отключайте прибор и давайте ему остыть.

Используйте для чистки наружной части корпуса чайника мягкую влажную ткань. Не используйте абразивные моющие средства, чтобы не повредить поверхность чайника.

Наполните чайник чистой водой и вскипятите.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.**

**Товар предназначен только для бытовых целей.**

**Не оставляйте без присмотра!**

**Дата изготовления указана на упаковке**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Мощность: 550 Вт**

**Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц**

**Максимальный объем: 1 л**

**Срок службы прибора: 2 года. Сделано в Китае.**

