

irit<sup>®</sup>  
www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «РИК» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,  
ул. Лепяшових Стрелков, д.31, лит. А, пом. 11-Н, часть 37

irit<sup>®</sup>

IR-1905


## MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Electric kettle  
Чайник электрический

Дата ремонта « » _____ 20 г.	Дата ремонта « » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____ _____	Содержание ремонта _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
<small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ / _____	<small>печать сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ / _____

- 1.Spout
- 2.Lid
- 3.Handle
- 4.Body
- 5.ON/OFF button
- 6.Indicator light
- 7.Base of the kettle



### Warning!

- Before commissioning this appliance please read the instruction manual carefully.
- Check that the main voltage corresponds to the voltage indicated on the rating label.
- Because of lack of water inside of kettle the security system will be work and kettle will be turned off.
- If the kettle has worked without water, firstly, unplug it from the mains, fill kettle with cool water. As soon as heating element cool down, security system will be turned off.
- Put the kettle on a stable flat surface. Pour out first boiled water, after that the kettle ready for using.
- While using the kettle's lid should be kept tightly closed.
- The kettle will be turned off automatically after boiling water. You can switch it off before water boiling. Use button ON/OFF.
- Firstly fill the kettle with water, then tightly close the kettle's lid after that plug in.

### Important safeguards

- Don't plug empty kettle.
- Use the kettle for boiling water only.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the appliance.
- Be careful while filling the kettle, don't exceed the prescribed maximum water level for avoiding injuries.
- Don't touch hot surface of the kettle. Be careful with the hot steam.
- Do not repair the device yourself, but rather consult an authorized expert.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands.
- Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately.
- Do not try to repair the appliance on your own. If any troubles are found, apply to the nearest service center for support.
- This appliance should not be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have are supervised by the person who is responsible for their safety.
- Make sure that kettle is switched off before taking it from base.

### Filling of the Kettle

- Open the kettle's lid and fill it with water.
- The water level should be between the minimum and maximum mark of the kettle.
- Remember that the kettle's lid should be kept tightly closed before using.

### Switching

- Plug in the appliance.
- Turn button ON/OFF, light indicator will be work while water boiling.

### Turning off

- The control lamp on the water level indicator shows that the water is being boiled.
- After boiling the machine switches off automatically.
- You can manually turn off the kettle in any time.  
Warning! Repeated switching on of the kettle before its cooling can cause damage of the operating mechanism.

### Cleaning

- Always remove the plug from the mains supply before cleaning the appliance!
- The exterior of the machine should be cleaned, if necessary, with a slightly damp cloth without additives.
- Never put cleaning detergents into the kettle. This will make the operation unsafe and damage the unit.

### Descaling

- Kettle should be descaled regular.
- For cleaning, use a special cleaner from scale.
- After that wash the kettle with clean water.

### TECHNICAL PARAMETERS

Voltage: 220-240V/50Hz

Voltage: 1500 W

Max capacity: 1,8 L

The date of manufacture is marked on the packaging.  
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.


For household usage only.  
Do not leave unattended!

Made in China

Service life is 2 years



1. Носик чайника
2. Крышка
3. Ручка
4. Корпус
5. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
6. Световой индикатор работы
7. База чайника



## Внимание

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствуют ли его электрические характеристики характеристикам местной электросети.
- При недостаточном количестве воды в чайнике срабатывает система безопасности и чайник будет отключен. Отключение производится, когда нагревательный элемент становится слишком горячим.
- Если чайник работал без воды, первое, что нужно сделать, это выключить его из электросети, затем налить воды, достаточно холодной, чтобы остудить нагревательный элемент. Как только нагревательный элемент остынет, система безопасности отключится.
- Поставьте чайник на устойчивую плоскую поверхность. Вылейте первую воду, которую вы вскипятили в чайнике, после этого чайник готов к работе.
- При использовании чайника, крышка должна быть плотно закрыта.
- Чайник автоматически выключится, когда вода закипит. Вы можете выключить чайник до того, как вода закипит. Для этого нужно воспользоваться переключателем ON/OFF.
- Сначала наполните чайник, затем тщательно закройте крышку, после чего можно включать чайник в розетку.

## Меры безопасности

- Не включайте чайник, если в нем нет воды.
- Используйте чайник только для кипячения воды.
- Не подпускайте к работающему чайнику детей.
- Будьте осторожны, так как при превышении отметки MAX возможен контакт с кипящей водой, что может привести к травмам.
- Не трогайте горячую поверхность чайника. Будьте осторожны с паром, который идет из носика чайника или отверстия в крышке чайника.
- Чайник работает только при контакте с базой, которая поставляется в комплекте.
- Если Вы решили почистить чайник, Вы должны выключить чайник из розетки и позволить ему остыть.
- Чайник нельзя погружать в воду.
- При повреждении шнура электропитания, обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Будьте осторожны, не наливайте воду в чайник ниже, чем отметка MIN.
- Убедитесь, что чайник отключен, перед снятием его с подставки.

## Наполнение

- Откройте чайник и наполните его водой.
- Уровень воды в чайнике должен быть между минимальной и максимальной отметкой.
- Не забудьте тщательно закрыть крышку после того как нальете воду.

## Включение

- Включите штепсельную вилку в розетку.
- Нажмите на переключатель ON/OFF, световой индикатор будет работать при кипячении воды.

## Выключение

- Когда вода вскипит, чайник выключится автоматически, световой индикатор погаснет.
- Вы можете самостоятельно выключить чайник в любой момент.
- Внимание: повторное включение чайника до остывания может привести к поломке операционного механизма.

## Чистка

- Перед тем как чистить чайник убедитесь, что штепсельная вилка выключена из сети.
- Чайник можно чистить с помощью мягкой влажной ткани.
- Не используйте для чистки чайника моющие средства, растворители, абразивные и аэрозольные очистители. Выше указанные чистящие средства могут повредить поверхность чайника.

## Очистка от накипи

- Необходимо регулярно очищать накипь внутри чайника.
- Для очистки используйте специальное чистящее средство от накипи. После этого вымойте чайник чистой водой.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц  
 Потребляемая мощность: 1500 Вт  
 Максимальная емкость: 1,8 л  
 Срок службы прибора - 2 года.

Дата изготовления указана на упаковке.  
 Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию товара без уведомления покупателя.  
 Товар предназначен только для бытовых целей.  
 Не оставлять без присмотра!

Сделано в Китае.



Чайник электрический IR-1905  
 Производитель: Шанхай АМТ (Инд)Элм Ко., Лтд. (Китай)  
 Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
 Адрес: Room 602, Western Plaza, No. 18, Shunyi Road, Pudong District, Shanghai, China  
 Импортёр: ООО «РиК» (Россия), 192113, Санкт-Петербург,  
 ул. Лельшицких Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 114, часть 37  
 Материал: пластик, стекло  
 Товар сертифицирован  
 Дата изготовления: 10/2022  
 SNT54102022

# Гарантийный талон №



Наименование изделия Чайник электрический

Номер модели IR-1905

Серийный номер SNT54102022

Дата продажи «      »      20 г.

М.П.  
торгующей  
организации

## Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

## Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: \_\_\_\_\_ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

## Региональные центры сервисного обслуживания



### Россия

#### Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 900 020 79 31

#### Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

#### Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

#### Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»

ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43, 38-19-91

#### Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1, тел.: 8(49331) 56-985

#### Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42, тел.: (8332)577810, 547077

#### Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, кп. 9, тел. (391) 2935-433

#### Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,

ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)

Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

### Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

### Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

### Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33  
asc@master-8.ru

### Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

### Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508

### Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: [www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit	КОРЕШОК К ТАЛОНУ №	irit
Модель:		Модель:	
Дата продажи		Дата продажи	
« <u>    </u> » <u>    </u> 20 г.		« <u>    </u> » <u>    </u> 20 г.	
Наименование <u>Чайник-электрический</u>		Наименование <u>Чайник-электрический</u>	
Модель <u>IR-1905</u>		Модель <u>IR-1905</u>	
Сер. номер <u>SNT54102022</u>		Сер. номер <u>SNT54102022</u>	
Ф.И.О. клиента _____		Ф.И.О. клиента _____	
Телефон _____		Телефон _____	
Адрес _____		Адрес _____	
М.П. торгующей организации		М.П. торгующей организации	