


Electric trimmer IRIT for sensitive body areas. Instruction Manual.

Important safeguards.

- Read instruction manual before use.
- Do not leave the item near heaters, fire or in direct sunlight.
- Do not use the item in case internal / external damage of the blades or of the comb attachment.
- If you have sensitive, allergic skin, or if there is irritation after shaving, test the appliance on your hand or leg skin before use.
- Use only on the dry skin. Do not use with shower gel or soap.
- Do not immerse body of the appliance in water.
- Wash trimmer in running water. Do not use sea or hot water and detergents.
- Do not disassemble the appliance.
- Keep out of reach of children.


Battery installation/removal.

- Turn the cap from "0" to "▼" position and remove the head.
- Install (or remove) the battery and put one of the heads by turning it from "▼" to "0" position until you hear a click.
- Use only AA alkaline batteries. Non-alkaline batteries have less power and, as a result, a shorter service life.
- If the battery is leaking, remove it immediately with the parts of the device to which the electrolyte has leaked.



Use.

- Put the required head and turn clockwise until you hear a click.
- If it is necessary put the comb attachment on the main head until you hear a click.
- To switch on device rotate the trimmer body from "0" to "1" position.
- Touch the skin gently, move against hair growth.



Cleaning.


- Make sure the device is switched off.
- Use the brush.
- Do not immerse body of the device in water.
- Wash the trimmer heads under the clean running water.
- Wipe the heads after cleaning.
- It is recommended to add 1-2 drops of lubricating oil to the blades and turn on the trimmer for 2-3 seconds in order to prolong the life of the blades.

Keep away from fire and heated objects.

If the appliance does not turn on, make sure the battery is inserted according to the polarity.

Make sure the battery is in working condition.

Replace the battery if necessary.



RATED PARAMETERS

Battery AA (1,5 V) Batteries not included

The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Service life is 2 years

Made in China


Электрический триммер IRIT для чувствительных участков тела. Инструкция по применению.

Меры предосторожности.

- Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
- Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, огня или под прямыми солнечными лучами.
- Не используйте прибор при наличии внутренних/наружных повреждений на лезвиях или на насадке-ребре.
- Если у Вас чувствительная, склонная к аллергии кожа, или на ней появляется раздражение после бритья, перед применением протестируйте прибор на коже рук или ног.
- Не используйте прибор с гелем для душа или мылом. Используйте только на сухой коже.
- Не погружайте корпус устройства в воду.
- Промывайте триммер под проточной водой. Не используйте морскую воду, моющие средства или горячую воду.
- Не разбирайте прибор.
- Хранить в недоступном для детей месте.


Установка/извлечение батарейки.

- Поверните колпачок из положения «0» в положение «▼» и снимите насадку.
- Установите (или извлеките) батарейку и наденьте одну из насадок, поворачивая ее из положения «▼» в положение «0» до щелчка.
- Используйте только щелочные батарейки типа AA. Солевые элементы питания обладают меньшей ёмкостью и, как следствие, меньшим сроком службы.
- Если батарейка протекла, немедленно извлеките ее вместе с частями устройства, на которые попал электролит.



Применение.

- Вставьте нужную насадку в корпус и проверните ее по часовой стрелке до щелчка.
- При необходимости присоедините насадку-ребро поверх основной насадки до характерного щелчка.
- Для включения устройства поверните корпус триммера из положения «0» в положение «1».
- Касайтесь кожи бережно, осуществляйте движение против роста волос.



Очистка.

- Убедитесь, что устройство выключено.
- Используйте щеточку для удаления волос и других загрязнений.
- Не опускайте корпус устройства в воду во избежание повреждения.
- Промывайте насадки чистой проточной водой.
- Протрите насадки после очистки.
- Рекомендуется добавлять 1-2 капли смазочного масла на лезвия и включать триммер на 2-3 секунды с целью продления срока службы лезвий.

Условия хранения: хранить вдали от огня и нагретых предметов.

Устранение неисправностей: если прибор не включается, убедитесь, что батарейка вставлена в соответствии с полярностью. Убедитесь, что батарейка находится в рабочем состоянии.

Замените батарейку в случае необходимости.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектацию товара без уведомления покупателя.

Прибор предназначен только для бытовых целей.

Не оставлять без присмотра!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работает на батарейке AAx1, 1,5 В (не входит в комплект):

Дата изготовления указана на упаковке

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА

Сделано в Китае.

Электрический триммер IR3232
Производитель: Шанхай ИРИТ Продактс Ко., Лтд. Китай (Shanghai IRIIT Products Co., Ltd)
Адрес: Пуэньцзи, Уайтань Сити, №. 18, Шанхай Пуэньцзи Пуэньцзи, Шанхай, Китай
Импортер: ООО «ИриТ» (Россия), 192113, Санкт-Петербург, ул. Балканское Строение, д. 11, стр. А, помещение 1-Н-1 часть № 18
Владелец торговой марки:
Дата регистрации:
Дата изготовления: 850201
YOM850202

