

Наименование изделия Фен электрический
 Номер модели IR-3108
 Серийный номер HEN37122023
 Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильного заполнения и/или отсутствия печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № </p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « » _____ 20 г.</p> <p>Наименование <u>Фен электрический</u></p> <p>Модель <u>IR-3108</u></p> <p>Сер. номер <u>HEN37122023</u></p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись продавца</p>	<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № </p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « » _____ 20 г.</p> <p>Наименование <u>Фен электрический</u></p> <p>Модель <u>IR-3108</u></p> <p>Сер. номер <u>HEN37122023</u></p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись продавца</p>
---	---

**MANUAL INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Фен электрический
Hair Dryer
IR-3108**



Description

1. Button for power settings
2. Button for temperature settings
3. Hanging loop
4. Power cord
5. Air openings
6. Attachment (concentrator)



Safety instructions

- Read all the manual instruction before using this appliance and keep it for reference in the future.
- Before first using compare the current voltage of the appliance with the current voltage in the network and assure that they are the same.
- This is a household appliance only, not industrial. Use it for its intended purpose only and carefully follow the manual instruction.
- Always unplug the appliance after using or before cleaning.
- Do not immerse the appliance or drop into water or other liquids to reduce the risk of death by electrical shock.
- Children should not use this appliance.
- This appliance should never be left unattended when plugged in.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never use the cord of the appliance as a handle or hanging loop.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug.
- If the appliance is not working property, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water, apply to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. It may cause overheating and fire as a result.
- Make sure, power cord does not contact sharp corners or hot surfaces.
- Do not try to repair the appliance on your own. If any troubles are found, apply to the authorized service center
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Attention!

- Do not insert any objects into the air openings. Be sure, there are no dust and hairs.
- Blocked air openings can cause overheat of appliance.

Usage

- Unwind the power cord.
- Put the attachment on the body of appliance.
- Plug in the appliance.
- There are 2 power settings:
0 – appliance is off
1 – medium air flow for soft hair drying
2 – high-powered air flow for quick hair drying
- There are 3 temperature settings:
0 – low temperature
1 – medium temperature for soft hair drying and styling
2 – high temperature for quick hair drying

- **Attention!** When operating, attachment becomes hot. Be careful. Hanging loop helps you to store hair dryer, not occupying much space.

Clean and care

- Always disconnect the appliance before cleaning and wait until it gets cold.
- Wipe the exterior of the appliance with a damp cloth.
- Remove the attachment and wash it in soapy water.
- Do not use abrasive cleansers.

Storage

- After disconnection, let the appliance get completely cool. Make sure there is no moisture on the body of the appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance – it may cause its damage. Keep the appliance in a safe, dry, cool, childproof place.

TECHNICAL PARAMETERS

Voltage – 220-230V/50Hz
 Max power – 1200 W
Service life 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.
 The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

**For household usage only.
Do not leave unattended!**

Made in China





www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «ТЕХНОСЕТЬ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 39

Описание

1. Кнопка переключения скоростного режима
2. Кнопка переключения температурного режима
3. Петля для подвешивания
4. Шнур
5. Вентиляционное отверстие
6. Насадка – концентратор (позволяет целенаправленно сушить отдельные локоны волос)



Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием проверьте, соответствуют ли электрические характеристики Вашего фена характеристикам Вашей сети.
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь феном в ванных комнатах или около других источников воды.
- Не используйте спреи для укладки волос во время работы прибора.
- Не позволяйте детям пользоваться феном.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не используйте фен под душем.

Внимание

- Следите за тем, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали волосы, пыль или пух.
- Не закрывайте отверстия в корпусе прибора, это может привести к перегреву и выходу прибора из строя.

Россия

Санкт-Петербург
 ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург
 СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д. Зверева, д. 31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск
 ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Кемерово
 ООО «Сервисный центр МастерЪ»
 ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43, 38-19-91

Кинешма (Ивановская область)
 ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1, тел.: 8(49331) 56-985

Киров
 ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42, тел.: (8332)577810, 547077

Красноярск
 ИП Высоцкий В. А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Новосибирск
 630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,
 ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
 Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Пермь
 СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону
 Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
 asc@master-8.ru

Самара
 ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Тюмень
 ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508

Чебоксары
 ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru

Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>Имя/название сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____	Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>Имя/название сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____
---	---

Использование

- Полностью размотайте электрошнур.
- Установите насадку на корпус прибора.
- Подключите прибор к сети питания.
- Ваш фен оснащен переключателем, предназначенным для выбора мощности потока воздуха (1).
 0 – выкл.
 1 – средний поток воздуха для мягкой сушки и укладки
 2 – мощный поток воздуха для быстрой сушки волос
- Для установки температурного режима воздуха переместите переключатель температурного режима (2) в положение:
 0 – низкая температура
 1 – средняя температура для мягкой сушки и укладки
 2 – высокая температура для быстрой сушки волос

- **Внимание:** во время использования насадка-концентратор нагревается. Будьте осторожны!
- Удобная петля для подвешивания поможет хранить Ваш фен так, чтобы он не занимал много места.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса фена мягкой влажной тряпочкой.
- Снимите и промойте концентратор в теплой мыльной воде.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

Хранение

- Дайте фену полностью остыть, убедитесь, что на корпусе прибора нет влаги.
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, т. к. это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте, вне досягаемости детей.

Дата изготовления указана на упаковке.
Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.
Товар предназначен только для бытовых целей.
Не оставлять без присмотра!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Рабочее напряжение: 220-230В/50Гц
 Максимальная мощность: 1200 Вт
 Срок службы прибора: 2 года.
 Сделано в Китае.

Фен электрический IR-3108
 Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «ТЕХНОСЕТЬ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 39
 Материал: пластик, металл
 Товар сертифицирован
 Дата изготовления: 12/2023
 HEN37122023

