

Наименование изделия Блендерный набор
 Номер модели IR-5509
 Серийный номер HYU12092022
 Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течение 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вам свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № </p> <p>Модель: _____ Дата продажи _____ 20 г. Наименование <u>Блендерный набор</u> Модель <u>IR-5509</u> Сер. номер <u>HYU12092022</u> Ф.И.О. клиента _____ Телефон _____ Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись покупателя</p>	<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № </p> <p>Модель: _____ Дата продажи _____ 20 г. Наименование <u>Блендерный набор</u> Модель <u>IR-5509</u> Сер. номер <u>HYU12092022</u> Ф.И.О. клиента _____ Телефон _____ Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p>Подпись покупателя</p>
--	--



ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction



Блендерный набор

Hand Blender Set

IR-5509



IR-5509

IR-5509



Descriptions

1. Motor
2. Attachment with blade
3. Chopper bowl
4. Chopper bowl knives



Safety measures

- Read the instruction carefully before using the appliance.
- Before the first connection, make sure if the voltage indicated on the appliance is the same as the supply voltage in your home.
- To avoid electric shock and other injures, do not immerse body of appliance in water or other liquids.
- Always unplug the appliance in case of operating failure, after the use and before cleaning.
- Do not use the appliance, if the power cord, plug or other part is damaged.
- In case of breakdown – apply to authorized service center.
- Do not use the appliance outdoors. It is for household use only.
- Do not leave operating appliance without supervision.
- Use accessories and spare parts, provided by the manufacturer only.
- Avoid contact of power cord and sharp corners or any hot surfaces.
- Keep out of the reach of children.
- **Attention!** Blades are very sharp, be careful.
- Always unplug the appliance, before assembling, re-assembling, cleaning and storage.
- All the reparations must be made by authorized service center. Unqualified reparation may cause injuries and breakdowns.
- **Attention!** Chopper bowl can not be used in microwave oven.
- Make 5 minute break after 1 minute use.
- Uninterrupted operation can cause motor overheat and breakdown.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Before assembling, make sure that the device is unplugged.
- Before the first use of the device, wipe the motor unit, blade attachment and knives for the bowl, wash the bowl.

- Install the nozzle by rotating it so that the arrow icon on the nozzle is opposite the lock icon (▲) on the motor unit.
- Insert the plug into the socket and the device is ready for use.
- Immerse the instrument nozzle in the products you want to mix, press and hold the button at one of the speeds.
- After the instrument is used, remove the plug from the socket, turn the nozzle clockwise, and remove it.

Attachment with chopper bowl

- Chopper bowl is used to grind vegetables, mix cocktails and other fluids.
- Place a plastic axle with blades on the support pin at the bottom of the bowl. Place the foods you want to grind in the bowl.
- Close the cover so that the axle is fixed in the slot of the rotating plastic part in the cover, turn clockwise.
- Connect the motor unit to the cover.
- Connect the device to electric outlet.
- At the end of the grinding process, disconnect the device from the mains, disconnect the motor unit from the cover, turning it counterclockwise, and open the bowl.

Choosing the power

- The speed buttons can set the required speed of rotation of the nozzles (normal mode (•) and turbo (••)). In turbo mode, the mixer operates at maximum power. It can be used for a short period of time, since otherwise engine overload is possible.
- You can use a device with a measuring glass, as well as any other dishes.
- It is permissible to immerse the nozzle with a knife directly into the container in which the products are prepared, but compliance with safety measures is required.
- For good results, use wide dishes.

Clean and care

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Power cord and the body must be never immersed into water.
- Blades may be cleaned under the water flow.
- Clean the body with a soft damp cloth and clean the removable parts with warm soapy water.
- Do not use abrasive materials for cleaning.

The date of manufacture is marked on the packaging

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
 For household usage only.
 Do not leave unattended!

Technical parameters:
 Power: 300 W
 Voltage: 220-240V/50Hz
 Service life is 2 years
 Made in China





www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Импорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
 ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36

Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А,
 оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10,
 оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
 ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,
 38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1,
 тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42,
 тел.: (8332)577810, 547077

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9,
 тел. (391) 2935-433

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7,
 ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового
 обслуживания)
 Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г,
 тел.: (3532) 437-437

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3,
 корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124,
 тел.: 8 (863) 221-04-33
 asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8,
 тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5,
 тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869,
 759-508

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2,
 тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих
 гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru

Дата ремонта « » 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею	Дата ремонта « » 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ печать сервисного центра Прибор принят, претензий не имею
---	---




IR-5509

IR-5509



Описание

1. Моторный блок
2. Насадка с ножом
3. Чаша измельчителя
4. Ножи для чаши измельчителя



Меры безопасности

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением, а также в случае сбоя в работе.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другими деталями.
- Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- **Внимание:** ножи очень острые! Будьте аккуратны при обращении с ними.
- Для использования и хранения устройства выбирайте места вне зоны досягаемости детей.
- Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные жидкости: моторный блок, редуктор шинковки.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра.
- Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые обычно готовят в домашних условиях и не предназначено для профессионального использования.
- **Внимание:** Чаша для мини-шинковки не предназначена для использования в микроволновой печи.
- Максимально допустимое время непрерывного использования устройства не должно превышать 1 минуту, с последующим перерывом не менее 5 минут.
- Несоблюдение указанных интервалов времени использования может привести к повреждению электромотора.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Подготовка к работе и использование

- Перед сборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Перед первым использованием устройства протрите моторный блок, насадку с лезвиями и ножи для чаши, чашу промойте.
- Установите насадку, повернув ее так, чтобы значок стрелки на насадке был напротив значка блокировки (■) на моторном блоке.
- Вставьте сетевую вилку в розетку, прибор готов к использованию.
- Погрузите насадку прибора в продукты, которые вы хотите перемешать, нажмите и удерживайте кнопку одной из скоростей.
- После завершения использования прибора выньте сетевую вилку из розетки, поверните насадку по часовой стрелке и снимите ее.

Использование с чашей

- Чаша с измельчителем используется для измельчения овощей, смешивания коктейлей и прочих жидкостей.
- Установите пластиковую ось с лезвиями на опорный штырь на дне чаши. Поместите в чашу продукты, которые необходимо измельчить.
- Закройте крышку таким образом, чтобы ось зафиксировалась в пазу вращающейся пластиковой детали в крышке, поверните по часовой стрелке.
- Присоедините моторный блок к крышке.
- Подключите прибор к сети.
- По окончании процесса измельчения отключите прибор от сети, отсоедините моторный блок от крышки, повернув его против часовой стрелки, и откройте чашу.

Выбор скорости работы устройства

- Кнопками скорости вращения можно установить необходимую скорость вращения насадок (обычный режим (*) и турбо (**)). При турбо режиме миксер работает на максимальной мощности. Пользоваться им можно на протяжении небольшого промежутка времени, поскольку в противном случае возможна перегрузка двигателя.
- Вы можете использовать прибор с мерным стаканом, а также с любой другой посудой.
- Допустимо погружение насадки с ножом непосредственно в емкость, в которой готовятся продукты, но при этом необходимо соблюдение мер безопасности.
- Для достижения хороших результатов используйте широкую посуду.

Чистка и уход

- Всегда отключайте прибор перед чисткой.
- Корпус прибора и шнур питания никогда не погружайте в воду.
- Промойте нож в горячей мыльной воде.
- Для очистки корпуса измельчителя используйте только мягкую губку. Никогда не помещайте его в резервуар с водой и не промывайте его под проточной водой.
- Не используйте для чистки абразивные вещества.

Дата изготовления указана на упаковке
 Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность
 товара без уведомления покупателя
 Прибор предназначен только для бытовых целей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Мощность: 220-240В/50Гц
СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 года Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
 Сделано в Китае

Блендерный набор IR-5509
 Производитель: Шанхай АМП Импорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36
 Материал: пластик, сталь
 Товар сертифицирован
 Дата изготовления: 09/2022
 HYU12092022

