

Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия Блендер электрический

Номер модели IR-5518

Серийный номер NFO01042023

Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вам свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательства;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Блендер электрический Electric blender IR-5518



КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Блендер электрический

Модель IR-5518

Сер. номер NFO01042023

Ф.И.О. клиента

Телефон

Адрес

irit®

М.П.
торгующей
организации

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« » _____ 20 г.

Наименование Блендер электрический

Модель IR-5518

Сер. номер NFO01042023

Ф.И.О. клиента

Телефон


Адрес

irit®

М.П.
торгующей
организации

Descriptions

1. Motor
2. Attachment with blade



Safety measures

- Read the instruction carefully before using appliance.
- Before plug in, make sure, voltage, indicated on the rating label is in accordance with the mains voltage.
- To avoid electric shock and other injures, do not immerse body of appliance in water or other liquids.
- Always unplug the appliance in case of operating failure, after the use and before cleaning.
- Do not use the appliance, if the power cord, plug or other part is damaged.
- In case of breakdown – apply to authorized service center.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not leave operating appliance without supervision.
- Use accessories and spare parts, provided by the manufacturer only.
- Avoid contact of power cord and sharp corners or any hot surfaces.
- Keep out of the reach of children.
- Attention, blades are very sharp, be careful.
- Always unplug the appliance, before assembling, re-assembling, cleaning and storage.
- When in operating, appliance must be settled far from the reach of children.
- All the reparations must be made by authorized service center.
- Unqualified reparation can cause injures and breakdowns.
- Appliance is for household use only.
- Make 5 minute break after 1 minute use.
- Uninterrupted operation can cause motor overheat and breakdown.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Before assembling, make sure appliance is unplugged.
- Before first use, clean the body with soft damp cloth and clean the removable parts with warm soapy water. Let to get dry.
- Set the attachment to the body, arrows on the body and attachment with blade must match together. Rotate the attachment anticlockwise as far as it can go.
- Plug in the appliance.
- Plunge the attachment into the liquid products.
- Press the button to choose the proper power.
- Attachment with blades is used for whisking of products, cooking of soups, mayonnaises, dressings.
- You may use attachment with blades, plunging it into the measuring cup or other reservoir.
- For better results use wider reservoir.
- Try to whisk not more than 400 ml of liquid at the same time (for whisking of cream, recommended temperature of product is not higher 4-8°C and fatness not less than 30%).
- Whisk together not more than 4 white of the egg.
- Move the attachment in the reservoir clockwise.
- Beater attachment is not included.

Clean and care

- Always unplug the appliance before cleaning.
- Power cord and the body must be never immersed into the water.
- Blades can be cleaned under the water flow.
- Clean the body with soft damp cloth and clean the removable parts with warm soapy water.
- Do not use abrasive materials for cleaning.

The date of manufacture is marked on the packaging

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!

Technical parameters:
Power: 600 W
Voltage: 220-240V/50Hz
Service life is 2 years.
Made in China





Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «РУТЕК» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36

Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Екатеринбург

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д. 31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Кемерово

ООО «Сервисный центр МастерЪ»
 ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43, 38-19-91

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1, тел.: 8(49331) 56-985

Киров

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42, тел.: (8332)577810, 547077

Красноярск

ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7, ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
 Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Пермь

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
 asc@master-8.ru

Самара

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Тюмень

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508

Чебоксары

ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324


В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@irit.com.ru

Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>именем сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею	Дата ремонта « » _____ 20 г. Содержание ремонта _____ _____ _____ Подпись лица, производившего ремонт _____ <small>именем сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею
--	--

Описание

1. Моторный блок
2. Насадка с ножом



Меры безопасности

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети в случае сбоев в работе, перед чисткой, после эксплуатации.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штепселем или другими деталями.
- Неисправный прибор отнесите в сервисную мастерскую для проверки и ремонта.
- Не используйте прибор вне дома.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Храните прибор вдали от детей.
- **Внимание:** ножи очень острые! Будьте аккуратны при обращении с ними.
- Всегда отключайте устройство от электрической сети перед его сборкой, разборкой, чисткой или хранением.
- Во время работы устройство должно располагаться в месте, недоступном для детей.
- Запрещается промывать под струей воды моторный блок, погружать в воду или иные жидкости: моторный блок, редуктор шинковки.
- Устройство отвечает принятым стандартам безопасности. Ремонт устройства или замена сетевого кабеля должны производиться только специалистами сервисного центра.
- Неквалифицированный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
- Данное устройство рассчитано на обработку стандартных объемов пищи, которые обычно готовят в домашних условиях и не предназначено для профессионального использования.
- **Внимание:**
- Максимально допустимое время непрерывного использования устройства не должно превышать 1 минуту, с последующим перерывом не менее 5 минут.
- Несоблюдение указанных интервалов времени использования может привести к повреждению электромотора.

- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Подготовка к работе и использование

- Перед сборкой убедитесь, прибор отключен от сети.
- Перед первым использованием устройства протрите моторный блок, редуктор шинковки тканью, а насадки промойте теплой мыльной водой, ополосните и просушите их.
- Установите насадку, совместив стрелки на насадке и корпусе прибора, и поверните насадку против часовой стрелки до упора.
- Вставьте сетевую вилку в розетку, прибор готов к использованию.
- Погрузите насадку прибор в продукты, которые вы хотите перемешать, и нажмите на кнопку для включения прибора.
- После завершения использования прибора выньте сетевую вилку из розетки, поверните насадку по часовой стрелке и снимите ее.
- Насадка превосходно подходит для приготовления соусов, супов, майонезов, для приготовления детского питания, а также для смешивания напитков или коктейлей.
- Вы можете использовать прибор с мерным стаканом, а также и с любой другой посудой. Мерный стакан в комплект не входит.
- Допустимо погружение насадки с ножом непосредственно в емкость, в которой готовятся продукты, но при этом необходимо соблюдение мер безопасности.
- Для достижения хороших результатов используйте широкую посуду.
- При приготовлении сливочного крема взбивайте не более 400мл охлажденных компонентов (используйте сливки с температурой +4-8°С и с содержанием жира не менее 30%).
- Взбивайте одновременно не более 4 яичных белков.
- Перемешивайте венчик во время работы по часовой стрелке (венчик в комплект не входит).

Чистка и уход

- Всегда отключайте прибор перед чисткой.
- Корпус прибора и шнур питания никогда не погружайте в воду.
- Промойте нож в горячей мыльной воде.
- Для очистки корпуса измельчителя используйте только мягкую губку. Никогда не помещайте его в резервуар с водой и не промывайте его под проточной водой.
- Не используйте для чистки абразивные вещества.

Дата изготовления указана на упаковке

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
 Прибор предназначен только для бытовых целей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
 Мощность: 600Вт

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае



Блендер электрический IR-8518
 Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
 Импортёр: ООО «РУТЕК» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36
 Материал: пластик, сталь
 Товар сертифицирован
 Дата изготовления: 14/2023
 NF001942023