

## Гарантийный талон №

irit®

Наименование изделия Инфракрасный обогреватель

Номер модели IR-6000

Серийный номер CXN01062023

Дата продажи « » \_\_\_\_\_ 20 г.

М.П.  
торгующей  
организации

### Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

### Гарантийное обслуживание не производится при:

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкцией по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: \_\_\_\_\_ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильного заполнения и/или отсутствия печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

#### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

irit

##### Модель:

Дата продажи

« » \_\_\_\_\_ 20 г.

Наименование Инфракрасный обогреватель

Модель IR-6000

Сер. номер CXN01062023

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.  
торгующей  
организации

Подпись продавца

#### КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

irit

##### Модель:

Дата продажи

« » \_\_\_\_\_ 20 г.

Наименование Инфракрасный обогреватель

Модель IR-6000

Сер. номер CXN01062023

Ф.И.О. клиента \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

М.П.  
торгующей  
организации

Подпись продавца


irit®

## MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Infrared heater  
Инфракрасный обогреватель  
IR-6000



1. Handle
2. Case
3. Guide grid
4. Quartz tube
5. Reflector
6. Switch



### Before use

- Check if the mains voltage matches the voltage on the instrument.
- Make sure that there is no damage on the socket or plug.
- Install the device on a flat stable surface, make sure that it does not fall.
- Before connecting to the mains, make sure that the device is turned off.
- Make sure that the device is installed at a sufficient distance from other objects: not less than 50 cm around the device and not less than 120 cm on the side of the ventilation holes.
- It is forbidden to place the device in the immediate vicinity of the bathroom, shower or pool.
- Do not turn on the device if water has fallen on it or moisture has condensed on the body.

### Important safeguards

- Do not use the device if the power cable is damaged.
- Keep the device and cable away from heat sources, sharp objects or anything that can cause damage.
- If the power cord is damaged, contact the manufacturer or to a specialized service center.
- Turn off the power and disconnect the device from the mains when the device not used, and before cleaning or performing other maintenance.
- To disconnect the device, turn it off and remove the plug from the outlet. Don't pull by the cable when disconnecting the plug.
- Do not place the heater directly under the socket.
- Do not use the device in areas where gasoline, paint or other combustible liquids are used or stored.
- Use only indoors.
- To avoid overheating, do not cover the heater.
- To prevent possible fire, do not block the air intake and exit openings in any way.
- Do not touch hot surfaces.
- Do not allow foreign objects to enter ventilation and outlet holes. This can lead to electric shock, fire or damage to the device.
- Use or adjust any switch on the device and touch you can only use dry hands to the plug and socket.
- Do not leave the device on unattended.
- The most common cause of overheating is dust and fluff accumulation in the device.
- Regularly remove such garbage. To do this, turn off the device and vacuum clean the vents and grilles.
- Do not place the device on the carpet or lay a cable under the carpets.
- Always use the heater only in an upright position.
- Do not use the device in rooms less than 4 square meters.
- Do not allow persons with physical or mental disabilities or people with a lack of experience and knowledge to use the device unless instructed to use the device by the person responsible for their safety.

### Use of the item

- Connect the device to a 220-240 V outlet.
- To switch the device in mode power 400 W slide the mode switch to position "I».
- To switch the device in mode power 800 W slide the mode switch to position "II».
- To turn the unit off - turn the mode switch to position "0".
- Attention: Do not forget to disconnect the device from the electrical network after use, and also if it will not be used for a long time.

### Protective device

- This heater is equipped with a rollover protection function, which automatically turns off the heating element if the heater is not in an upright position. Therefore, before use, install the heater on a flat surface.

### Cleaning and Maintenance

- Before cleaning the device, wait for it to cool down and disconnect the plug from the power outlet.
- The device requires only external regular cleaning.
- Clean the grilles from dust.
- Wipe the device with a moistened soft cloth or clean it with a brush.
- Attention: washing the device with water or immersing it in water is not allowed.
- Attention: in no case use solutions, chemical solvents, gasoline, benzene, etc., for cleaning the device.
- Do not store the heater until it has cooled. When the heater not in use, keep it in a dry, cool place.
- In the event of an expected long break in the use of the device, it is recommended to wipe its surface and place the device in a packaging box, which should be kept in a dry ventilated room. Storage location in conditions of high humidity or any mechanical effect on the device is not allowed.
- Before resuming the operation of the electrical appliance, it is recommended to check its technical condition and make sure that the air outlet device is not blocked by foreign objects.

**Attention:** never leave heater unattended!

**The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.**

**The item is for household use only.**  
**The date of manufacture is marked on the packaging**

#### TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Voltage: 220-240V/50HZ

Max power: 800W

**SERVICE LIFE IS 2 YEARS**



irit®

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имв&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
 Импортёр: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,  
 ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36

**Россия**

**Санкт-Петербург**

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

**Екатеринбург**

СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д. Зверева, д. 31 литер А, оф. 2, тел.: (343) 385-12-89

**Иркутск**

ИП Чураев Э. В., ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 4.4/4, тел. (3952) 20-90-06

**Кемерово**

ООО «Сервисный центр МастерЪ»

ул. В. Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43, 38-19-91

**Кинешма (Ивановская область)**

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1, тел.: 8(49331) 56-985

**Киров**

ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д. 42, тел.: (8332)577810, 547077

**Красноярск**

ИП Высоцкий В. А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

**Новосибирск**

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7, ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)  
 Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

**Оренбург**

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

**Пермь**

СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

**Ростов-на-Дону**

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33 asc@master-8.ru

**Самара**

ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

**Тюмень**

ООО «Пульсар», ул. Республики д. 169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508

**Чебоксары**


ООО «ВТИ-Сервис», пр. И. Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: [www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть». Тел. (812) 449-04-39, e-mail: [service@irit.com.ru](mailto:service@irit.com.ru)

|  |  |
|--|--|
| Дата ремонта<br>« » _____ 20 г.                                    | Дата ремонта<br>« » _____ 20 г.                                    |
| Содержание ремонта _____<br>_____                                  | Содержание ремонта _____<br>_____                                  |
| Подпись лица, производившего ремонт _____                          | Подпись лица, производившего ремонт _____                          |
| Печать сервисного центра<br>Прибор принят, претензий не имею _____ | Печать сервисного центра<br>Прибор принят, претензий не имею _____ |

1. Ручка
2. Корпус
3. Направляющая решетка
4. Кварцевая трубка
5. Рефлектор
6. Переключатель



**Подготовка прибора к использованию**

- Проверьте, совпадает ли напряжение в сети с напряжением, указанным на приборе.
- Проверьте, что ни на розетке, ни на штепселе нет повреждений.
- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность, убедитесь, что он не упадет.
- Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор выключен.
- Убедитесь, что прибор установлен на достаточном расстоянии от других предметов: не меньше 50 см вокруг прибора и не меньше 120 см со стороны вентиляционных отверстий.
- Запрещается размещать устройство в непосредственной близости от ванной, душа или бассейна.
- Не включайте прибор, если на него попала вода или на корпусе сконденсировалась влага.

**Меры безопасности**

- Не используйте устройство, если кабель питания поврежден.
- Храните устройство и кабель подальше от источников тепла, острых предметов или всего, что может привести к повреждениям.
- При повреждении шнура электропитания обратитесь к производителю или в специализированный сервисный центр.
- Выключайте питание и отсоединяйте прибор от электросети, когда устройство не используется, а также перед очисткой или выполнением другого обслуживания.
- Чтобы отключить устройство, выключите его и извлеките вилку из розетки. Не тяните за кабель при отсоединении вилки.
- Нельзя располагать обогреватель непосредственно под розеткой.
- Не применяйте устройство в местах использования или хранения бензина, краски или других горючих жидкостей.
- Используйте только внутри помещений.
- Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.
- Для предотвращения возможного пожара никаким образом не блокируйте отверстия забора и выхода воздуха.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные и выпускные отверстия. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или повреждению устройства.
- Использовать или регулировать любой выключатель на устройстве, а также прикасаться к вилке и розетке можно только сухими руками.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли и пуха в устройстве. Регулярно удаляйте подобный мусор. Для этого отключите устройство и пылесосом почистите вентиляционные отверстия и решетки.
- Не размещайте устройство на ковре и не прокладывайте кабель под коврами.
- Всегда используйте обогреватель только в вертикальном положении.
- Не используйте устройство в помещениях площадью менее 4 квадратных метров.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

**Эксплуатация прибора**

- Подключите устройство к розетке с напряжением 220–240 В.
- Для включения прибора в режим мощности 400 Вт переведите переключатель режимов в положение «I».
- Для включения прибора в режим мощности 800 Вт переведите переключатель режимов в положение «II».
- Для выключения прибора переведите переключатель режимов в положение «0».
- **Внимание:** не забывайте отключать устройство от электрической сети после использования, а также, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.

**Защитное устройство**

- Данный обогреватель оснащен функцией защитного отключения при опрокидывании, которая автоматически отключает нагревательный элемент, если обогреватель не находится в вертикальном положении. Поэтому перед использованием устанавливайте обогреватель на ровной поверхности.

**Чистка и техническое обслуживание**

- Прежде чем приступить к чистке прибора, дождитесь его охлаждения и отсоедините штепсель от розетки питания
- Устройство требует только внешней регулярной очистки.
- Очищайте решетки от пыли.
- Протрите прибор увлажненной мягкой тканью или произведите чистку с применением щетки.
- **Внимание:** помывка прибора водой или погружение его в воду не допускается.
- **Внимание:** ни в коем случае не используйте для чистки прибора растворы, химические растворители, бензин, бензол и т. п.
- Не убирайте обогреватель на хранение, пока он не остынет. Когда обогреватель не используется, храните его в сухом прохладном месте.
- При ожидаемом длительном перерыве в использовании прибора рекомендуется протереть его поверхность и поместить прибор в упаковочную коробку, которую следует держать в сухом проветриваемом помещении. Размещение прибора в условиях повышенной влажности или какого либо механического воздействия на прибор не допускается.
- Прежде чем возобновить эксплуатацию электроприбора, рекомендуется проверить его техническое состояние и убедиться в отсутствии блокирования воздухопускного устройства посторонними предметами.

**Дата изготовления указана на упаковке**  
 Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.  
 Прибор предназначен только для бытовых целей.  
 Не оставлять без присмотра!

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц  
 Потребляемая мощность: 800Вт

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**  
**Сделано в Китае**

Инфракрасный обогреватель IR-6000  
 Производитель: Шанхай АМП Имв&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
 Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
 Импортёр: ООО «РУТЕХ» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,  
 ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, пом. 11-Н, часть 36  
 Материал: пластик, металл  
 Товар сертифицирован  
 Дата изготовления: 06/2023  
 CXN01062023

