Гарантийный талон №

Наименование изделия Блендер электрический
Номер модели IR-5514
Серийный номер YXG01122019
Дата продажи « » _____ 20 г.

М.П. торгующей организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вам свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

-несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
-утрате гарантийного талона;
-ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательств;
-механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
-использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
-внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Модель:
Дата продажи
« » _____ 20 г.
Наименование Блендер электрический
Модель IR-5514
Сер. номер YXG01122019
Ф.И.О. клиента
Телефон
Адрес
М.П. торгующей организации
подпись продавца

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №
Модель:
Дата продажи
« » _____ 20 г.
Наименование Блендер электрический
Модель IR-5514
Сер. номер YXG01122019
Ф.И.О. клиента
Телефон
Адрес
М.П. торгующей организации
подпись продавца

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction

Блендер электрический
Eltctric blender
IR-5514

Descriptions

1. Body
2. Pitcher
3. Lid
4. Pulse feature
5. Filler cap
6. Speed control

Safety instruction

- Read the instruction carefully to avoid breakdowns of appliance and save it for future reference
- Before first use, make sure voltage of appliance is in accordance with current voltage
- Careless handling can cause breakdown, damage property and make harm to user
- For household usage only
- If appliance is not in use , always unplug it
- Do not immerse the appliance, cord in water or other liquids. If this happened , apply to authorized service center to check safety
- Do not use appliance if cord, plug are damaged. For checking and repairing apply to authorized service center
- Make sure, cord does not contact hot or sharp surfaces
- While unplugging pull the plug, not power cord
- Do not leave working appliance without supervision
- Keep away from children
- To avoid electric shock and breakdowns, use accessories provided by the manufacturer.
- Do not try to get products or liquids from the pitcher until blades stop
- Do not overload motor
- Time of non stop working must be no more than 3 minutes
- Do not try to make reparations on your own. Apply to authorized service center.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Use

- Before first use, clean the appliance carefully.
- Be careful, blades are sharp!
- Settle the appliance on firm dry surface.
- Put the ingredients into the pitcher.
- Settle the pitcher on the base.
- Close the lid tightly.
- Plug in the appliance.
- Choose the proper speed for product treatment.
  Speeds 1-2 – light applications for liquid ingredients.
  Speeds 3-4 – for thicker consistency – mixing both liquids and solid ingredients.
  Pulse feature – to blend solid ingredients.
- Add ingredients by steps for better treatment.

Attention!

- Do not treat frozen food, rare meat, dough, groats.
- It is recommended to make 1-minute pause after 3-minute operating.
- Temperature of treated ingredients must be not higher than 70'C.
- For better treatment, cut the product into pieces.
- Unplug the appliance after use.

Clean and care

- Always unplug the appliance before cleaning and storage
- Do not immerse base and cord into water, for cleaning use damp cloth
- Wash the blades with warm soap water, rinse and allow to get dry
- Do not use abrasive materials for cleaning

Technical parameters:
Power: 300 W
Voltage: 220-240V/50Hz
Service life is 2 years

The date of manufacture is marked on the packaging.
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
Do not leave unattended!
Made in China

irit®

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ТехноИмпорт»(Россия), 121087, г.Москва,
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф. 46

Региональные центры сервисного обслуживания

irit®

Россия

Санкт-Петербург
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedzr.ru

Екатеринбург
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06

Йошкар-Ола
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань
ООО «Луазо», ул. Декабристов, д. 106, корп. Б, тел.: (843) 562-47-07

Кемерово
ООО «Сервисный центр МастерЪ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Кукченко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28

Кинешма (Ивановская область)
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Киров
ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077

Краснодар
«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16, выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700
ИП Бабаков А.А., БАТ-СЕРВИС
ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22

Красноярск
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск
АСЦ "Юг-Сервис", пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Новосибирск
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Орск
ИП Бердников В.В., ул. Батумская, 25, тел.: (3537) 372-383

Пермь
СЦ «СК-сервис», ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99

Петрозаводск
СЦ "Электрон", ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015

Ростов-на-Дону
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33
asc@master-8.ru

Самара
ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-46

Советская Гавань
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевкая, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Тюмень
ООО «Пульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265,
280-856, 280-869, 759-508
ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601

Ульяновск
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Чебоксары
ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324

Челябинск
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

Республика Беларусь

Могилев
ОДО «Белоптторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099

Минск
ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П Бровки, д. 17, оф. 101, тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: **www.irit.com.ru**

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:
195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО "ТехноСеть". Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Дата ремонта	Дата ремонта
« » _____ 20 г.	« » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
Подпись лица, производившего ремонт	Подпись лица, производившего ремонт
печать сервисного центра	печать сервисного центра
Прибор принял, претензий не имею	Прибор принял, претензий не имею
_____/ _____/	_____/ _____/

Описание

1. Корпус
2. Прозрачная чаша
3. Крышка
4. Импульсный режим
5. Крышка заливного отверстия
6. Регулятор скорости вращения

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте настоящее руководство перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.
- Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб и причинить вред здоровью пользователя.
- Использовать только в бытовых целях. Прибор не предназначен для профессионального применения.
- Если устройство не используется, всегда отключайте его от электросети.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде, чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания и вилкой, после падения или с другими повреждениями. Для проверки и ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети, беритесь за вилку, а не тяните за шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током и поломок прибора, используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Ни в коем случае не пытайтесь извлечь продукты или жидкости из контейнера, если лезвия еще не прекратили движения. Обязательно дождитесь полной остановки лезвий.
- Не перегружайте двигатель прибора.
- Время непрерывной работы прибора должно составлять не более 3-х минут.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора, обращайтесь в сервисный центр.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Использование

- Перед первым использованием тщательно вымойте прибор.
- Будьте осторожны, лезвия очень острые.
- Поставьте корпус на сухую горизонтальную поверхность.
- Положите продукты в чашу.
- Установите контейнер.
- Плотно закройте контейнер крышкой.
- Включите в сеть.
- Выберете подходящую для продуктов скорость:
  Скорости «1-2» - небольшие скорости для жидких ингредиентов.
  Скорости «3-4» - для более плотных консистенций – смешивания жидкостей и твердых продуктов.
  Импульсный режим – для смешивания твердых продуктов с перерывами для оценки степени измельчения.
- Добавляйте продукты в контейнер небольшими порциями для их лучшей переработки.

Внимание

- Не обрабатывайте замороженные продукты, сырое мясо, крупы, тесто.
- Прибор следует использовать не более 3-х минут подряд с перерывом в минуту перед дальнейшим использованием.
- Температура используемых продуктов не должна превышать 70°С градусов.
- Для лучшей переработки крупные куски следует порезать.
- Отключайте прибор после каждого использования.

Чистка и уход

- Всегда отключайте прибор перед чисткой и хранением
- Корпус прибора и электрошнур протирайте только влажной тряпочкой, никогда не погружайте прибор в воду.
- Промойте лезвия в теплой воде с добавлением моющих средств, ополосните чистой водой и вытрите насухо.
- Не используйте для чистки абразивные вещества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 300 Вт
СРОК СЛУЖБЫ: 2 ГОДА
Дата изготовления указана на упаковке.
Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.
Товар предназначен только для бытовых целей.
Не оставлять без присмотра!
Сделано в Китае.

Блендер электрический IR-5514
Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «ТехноИмпорт» (Россия), 121087, Москва,
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, ком. 46
Материал: пластик, сталь
Товар сертифицирован
Дата изготовления: 12/2019
YXG01122019