

irit®

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рик» (Россия), 121087, г. Москва,
ул. Новозаводская, д. 8, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оф.36

irit®

MANUAL INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Весы напольные электронные
Electronic Bathroom Scales
IR-7273

Дата ремонта « » _____ 20 г.	Дата ремонта « » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____ _____ _____	Содержание ремонта _____ _____ _____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
<small>печать сервисного центра</small>	<small>печать сервисного центра</small>
Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /	Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ /



Using the appliance:

- Before the first using turn on the appliance and then open the battery compartment and remove the isolation slip.
- Turn the switch on position "kg" (kilograms) or "lb" (pounds).
- Close the cover and put scales on a flat, hard surface
- Wait when indicator will be turned off
- You can get the readings instantly as soon as you step on the digital bathroom scale
- Stand on the scales, when data will be fixed, display will show your weight
- Data on display are visible during 5 seconds
- Change battery if you can see sign "LO" on display
- You will see sign "O-ld" on display in case of overload. "ERR" will be displayed if there is any mistake, please re-start again.
- Keep the scales in a dry place
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Warning:

- If you do not use the scales for a long time, take the battery out from the battery compartment.
- Do not allow heavy blows to the scale's body
- Use dry cloth for cleaning

Technical characteristics:

- **Maximum weight:** 180 kg
- **Measurement resolution:** 100 g
- Switch-on by touching
- Switching off after 8 seconds
- 4-digit LCD display
- Overload indication
- Low battery indication
- 2 batteries AAA included



The date of manufacture is marked on the packaging.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.

For household usage only.

Do not leave unattended!

Made in China

Великие электронные весы IR-2723
Производитель: Шанхай АМП Индустриал Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Industrial Co., Ltd
Адрес: Room 502, Houshan Cuike No. 18, Shuyi Road, Pudong District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Чун Руссия», 121087, Москва, ул. Новосадская, д. 6, корпус 4, этаж 1, пом. VIII, оп. 35
Материал: пластик, металл
Товар сертифицирован
Дата изготовления: 05/2021
CE
EN61082:2011

Эксплуатация прибора:

- Перед первым включением прибора переверните его и откройте крышку отсека для батареек. Удалите защитную пленку из отсека.
- Переверните переключатель в положение "kg" (килограммы) или "lb" (фунты)
- Закройте крышку отсека и поставьте весы на ровную, твердую поверхность.
- Дождитесь, когда индикация погаснет.
- Весы включаются автоматически при взвешивании, без предварительного нажатия на платформу.
- Аккуратно встаньте на весы; когда показания зафиксируются, на дисплее появится Ваш вес.
- Показания остаются на дисплее в течение 5 секунд.
- Поменяйте батарейку, если на дисплее появится "LO".
- При перегрузке на дисплее появится "O-ld".
- Если на экране появилась надпись "ERR", это свидетельствует об ошибке; перезагрузите прибор.
- Храните весы в сухом месте
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Внимание:

- Если вы не используете весы длительное время, удалите батарейки из отсека для батареек.
- Старайтесь не шевелиться во время взвешивания во избежание ошибки.
- Не допускайте сильных ударов по корпусу весов.
- Для ухода за весами используйте сухую салфетку.

Технические характеристики:

- **Максимальный вес:** 180 кг
- **Дискретность:** 100г
- Включение легким нажатием
- Автоотключение через 8 сек
- 4-х разрядный ЖК дисплей
- Индикация перегрузки
- Индикация разряда батареи
- **Элементы питания:** 2 батарейки типа AAA

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей

Гарантия производителя составляет 12 месяцев с момента продажи через розничную сеть, при строгом соблюдении настоящих правил и требований к эксплуатации. Претензии принимаются по месту приобретения товара, при наличии кассового чека.

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае

Дата изготовления указана на упаковке



Гарантийный талон №



Наименование изделия Весы напольные электронные

Номер модели IR-7273

Серийный номер CEN61082021

Дата продажи « 20 г.

М.П.
торгующей
организации

Условия гарантии:

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпшет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

Гарантийное обслуживание не производится при:

-несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;

-утрате гарантийного талона;

-ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;

-механических повреждениях, возникших по вине потребителя;

-использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;

-внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: _____ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильного заполнения и/или отсутствия печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

Региональные центры сервисного обслуживания



Россия

Санкт-Петербург

ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 79 31

Дзержинск

ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»»
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30
www.raduga-servicedcz.ru

Екатеринбург

ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-89

Иркутск

ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3852) 20-90-06

Йошкар-Ола

ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743

Казань

ООО Элнет Казань, ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.:(843) 240-64-94

Кемерово

ООО «Сервисный центр Мастеръ»
ул. В.Волошиной, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91
ИП Куженко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 900 960 09 28

Кинешма (Ивановская область)

ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985

Краснодар

«Феникс» (ИП Кутелова С.В.),
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,
выходные - воскресенье, Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700

Красноярск

ИП Высочкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433

Черкесск

АСЦ «Юг-Сервис», пр.Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060

Ленинск-Кузнецкий

ИП Шеев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23

Москва, м Новые Черемушки

ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108
www.mig108.ru
info@mig108.ru

Новосибирск

630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7
ООО «РЦБО» (Региональный центр бытового обслуживания)
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36

Омск

«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57

Оренбург

ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437

Ростов-на-Дону

Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33

asc@master-8.ru

Советская Гавань

ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666

Ульяновск

АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гая, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05

Челябинск

ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62

Казахстан

Павлодар

Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra_sc_pv@mail.ru

В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: www.irit.com.ru
По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу:

195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ТехноСеть», Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@trp.sp.ru, service2@trp.sp.ru

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« 20 г.

Наименование Весы напольные электронные

Модель IR-7273

Сер. номер CEN61082021

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____



М.П.
торгующей
организации

КОРЕШОК К ТАЛОНУ №

Модель:

Дата продажи

« 20 г.

Наименование Весы напольные электронные

Модель IR-7273

Сер. номер CEN61082021

Ф.И.О. клиента _____

Телефон _____

Адрес _____



М.П.
торгующей
организации